

Roborock Q Revo Pro

Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schémata a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



Obsah

- 03 Bezpečnostní informace
- 04 Vysvětlení mezinárodních symbolů
- 05 Přehled o produktu
- 06 Instalace
- 07 Připojení k aplikaci
- 07 Pokyny k používání
- 09 Pravidelná údržba
- 10 Základní parametry
- 11 Nejčastější problémy

Bezpečnostní informace

Omezení

VAROVÁNÍ

- Pro nabíjení baterie použijte pouze odnímatelnou napájecí jednotku Roborock EWFD16HRR nebo EWFD20HRR dodanou s tímto produktem.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné produkt vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento produkt napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán pomocí elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábrán, jako je například podlaha v podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo horní část nábytku.
- Aby nedošlo k zablokování produktu a k poškození ceností, odstraňte před čištěním z podlahy lehké předměty (např. plastové tašky) a křehké předměty (např. vázy).
- Nepoužívejte produkt k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (např. odpadu z dekorací, skla a hřebíků), aby nedošlo k poškrábání vysavače nebo podlahy.
- Před uložením vysavače do skladu jej plně nabijte, vypněte a poté zvolte chladné a suché místo. Nabíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Neumisťujte žádné předměty blízko sacího vstupu doku.
- Nevkládejte prsty do spoje doku, abyste předešli možnému zranění.
- Nepoužívejte produkt v místnosti, kde spí kojeneček nebo dítě.
- Nepřenášejte vysavač pomocí vertikálního nárazníku, horního krytu, bočního kartáče nebo nárazníku. Nepřemisťujte dok zvedáním základny doku, úchyty vodní nádrže nebo krytu nádoby na prach.
- Ujistěte se, že je vysavač kompatibilní s dokovací stanicí, jinak může dojít k selhání vyprazdňování nebo nabíjení.
- Nepoužívejte dokovací stanicí ke sběru kamenů, zbytků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly zablokovat vzduchový kanál. Pokud se vzduchový kanál ucpe, okamžitě jej vyčistěte.
- Dokovací stanicí umístěte na tvrdou rovnou plochu mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl být vysavač zavěšen ve vzduchu.
- Na produkt nebo dok nepokládejte žádné předměty, děti ani domácí zvířata, ani jej nezakrývejte žádnými předměty (včetně krytu odolného proti prachu), ať už vysavač používáte či nikoliv.
- Vysavač nepoužívejte na odklízení hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
- Nepoužívejte dok pro sběr hořlavých či výbušných předmětů, jako jsou například zapalovače, benzín a tonery používané v tiskárnách nebo kopírákách.
- Vysavač ani dok neoplachujte vodou.
- Produkt používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Před zahájením úklidu se ujistěte, že jsou na svém místě nainstalovány nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach, boční kartáč, mopové podložky, hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče.
- Na vysavač nebo dok si nesedejte ani na něj nestoupejte.

Bezpečnostní informace

- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a do nádržky na vodu dávejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (např. boty, rohože) blízko vyvýšených míst, jako jsou například schody. V opačném případě může vysavač spadnout v důsledku nefunkčních senzorů.
- Abyste zabránili poškození vodou, ujistěte se, že na podlaze, kde vysavač provádí úklid, není žádná voda.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ


- Vždy používejte řádně uzemněnou zásuvku, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud takovou zásuvku nemáte k dispozici, obraťte se na elektrikáře, aby vám ji zajistil.
- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na doku.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem, abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru.
- Nepoužívejte produkt s žádným jiným typem napájecího adaptéru, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, proveďte příslušná bezpečnostní opatření.
- Před skladováním dokovací stanice odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nevyhazujte použité baterie. Odevzdejte je do odborné specializované recyklační organizace.
- Chcete-li produkt přepravovat, ujistěte se, že je odpojený od elektrické sítě a že je vypnutý, a vyprázdněte zbývající tekutinu v nádržkách na vodu. Doporučujeme používat originální obaly.


Vysvětlivky mezinárodních symbolů

⚡ – Symbol PROTECTIVE EARTH (Ochranné uzemnění) [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Přehled o produktu

A1 Vysavač (Pohled zeshora)

-  Napájení/úklid
 - Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
 - Stisknutím zahájíte úklid
- Světelný indikátor napájení
 - Bílá: Stav baterie $\geq 15\%$
 - Červená: Stav baterie $< 15\%$
 - Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
 - Bliká červeně: Chyba

-  —Dok
 - Stisknutím tlačítka se vysavač vrátí zpět do doku/zahájíte vyprazdňování
 - Stisknutím a podržením tlačítka spustíte úklid/vytírání

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka na vysavači během čištění nebo dokování zastavíte.

A1-1—Lokátor doku

A1-2—Reaktivní senzor pro vyhýbání se překážkám

A2 Vysavač (Pohled zespoda)

- A2-1—Senzor zdi
- A2-2—Všesměrové kolečko
- A2-3—Kobercový senzor
- A2-4—Boční kartáč
- A2-5—Hlavní kolečko
- A2-6—Hlavní kartáč
- A2-7—Západky krytu hlavního kartáče

- A2-8—Mopové podložky
- A2-9—Schodištvé senzory

A3 Vysavač (otevřený horní kryt)

- A3-1—Vertikální nárazník
- A3-2—Senzor LiDAR
- A3-3—Světelný indikátor WiFi
 - Nesvíti: vypnutá WiFi/nabíjení
 - Pomalu bliká: Čeká na připojení
 - Rychle bliká: Připojování
 - Trvale svítí: Wi-Fi úspěšně připojena

A3-4—Tlačítko resetování

A3-5—Nádoba na prach

A3-6—Nabíjecí kontakty

A3-7—Komunikační senzor

A3-8—Výstup vzduchu

A3-9—Tlačítko pro určení polohy

A3-10—Samodoplňovací port

A3-11—Moduly pro automatické zvedání a otáčení mopové podložky

A3-12—Vstup sání

A3-13—Nárazník

A4 Držák mopové podložky

A4-1—Podložky s háčkem

A4-2—Osa mopové podložky

Poznámka: Dobře připevňte mopové podložky na své místo.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

- A6-1—Západky nádoby na prach
- A6-2—Přívod vzduchu
- A6-3—Omyvatelný filtr
- A6-4—Sací otvor

A7 Dokovací základna

A8 Napájecí kabel

A9 Jednorázový sáček na prach

A10 Dok

- A10-1—Rukojeť nádržky na vodu
- A10-2—Západka nádržky na vodu
- A10-3—Nádržka na špinavou vodu
- A10-4—Kryt nádoby na prach
- A10-5—Nabíjecí kontakty
- A10-6—Doplňovací port vysavače
- A10-7—Vstup sání
- A10-8—Nádržka na čistou vodu
- A10-9—Stavový světelný indikátor
 - Pulzuje: Vyprazdňování/omývání mopové podložky
 - Svítí červeně: chyba doku
 - Nesvíti: Vypnutý/nabíjení
- A10-10—Výstup vody
- A10-11—Výstupy vzduchu
- A10-12—Dokovací základna
- A10-13—Filtr
- A10-14—Slot pro sáček na prach
- A10-15—Ukazatel umístění doku
- A10-16—Dávkače čisté vody

- A10-17—Plovák pro měření hladiny vody
- A10-18—Čistící filtr nádržky na vodu
- A10-19—Čistící nádržka

A11 Uložení napájecího kabelu

- A11-1—Výstupy pro kabely
- A11-2—Napájecí port
- A11-3—Slot pro uložení kabelu

B Instalace

B1 Důležité informace

- B1-1—Uklíďte ze země kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně ležící předměty a zároveň přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení předmětů vysavačem.
- B1-2—Při používání vysavače na vyvýšeném místě vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámka: Při prvním použití vysavače ho během celého úklidu sledujte a dávejte pozor na případné problémy. Při dalším použití bude vysavač schopen uklízet sám.

B2 Sestavení

- B2-1—Umístěte dok na tvrdý a rovný povrch.

Základnu připevněte tak, že pevně stisknete obě strany základny a poté stisknete spojovací část uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B2-2—Cvaknutí

Poznámka: Při přemísťování doku dobře nasadte nádržky na vodu, abyste zabránili jejich pádu.

B2-3—Připojte napájecí kabel k zadní straně doku a přebytečnou kabel uschovejte uložným otvorem.

Poznámka: Napájecí kabel může být vyveden na obou stranách.

B2-4—Vyrovnávejte a montujte osy mopové podložky do vysavače na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B2-5—Cvaknutí

B3 Umístění doku

Udržujte kolem doku volný prostor o výšce 0,9 m, délce 0,4 m a šířce 1,2 m. Dokovací stanici umístěte na tvrdý a rovný povrch (dřevo/dlaždice/beton atd.), rovně ke zdi. Ujistěte se, že je na daném místě dobré Wi-Fi připojení, abyste mohli lépe pracovat s mobilní aplikací, a poté ji zapojte do zásuvky a ujistěte se, že stavový indikátor doku svítí.

B3-1—Přibližně 0,9 m (2,9 ft)

B3-2—Přibližně 0,4 m (1,3 ft)



B3-3—Přibližně 1,2 m (3,9 ft)

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí vertikálně k zemi, může být zachycen vysavačem a způsobit tak posunutí nebo odpojení doku.
- Stavový indikátor doku svítí, když je dok zapnutý, a nesvítí, když se vysavač nabíjí.

- Pokud dojde k chybě, stavový indikátor doku se rozsvítí červeně.
- Umístěte dok na rovný povrch mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl být vysavač viset ve vzduchu.
- Umístění doku na měkký povrch (koberec/podložku) může způsobit, že se dok nakloní a vzniknou problémy při dokování a opuštění doku.
- Udržujte dok mimo dosah přímého slunečního světla nebo bĕhokoliv, co by mohlo blokovat ukazatel umístění doku; v opačném případě se vysavač nemusí vrátit zpět do doku.
- Nepoužívejte dok bez nádržky na čistou vodu, nádržky na špinavou vodu, krytu nádoby na prach, jednorázového sáčku na prach nebo čistící nádoby.
- Údržbu doku provádějte podle příslušných pokynů k údržbě. Nečistěte dok mokrým hadříkem nebo kapesníkem.
- Všechny doky jsou před opuštěním výroby podrobeny testům s vodou. Je normální, že ve vodním kanálu doku zůstalo malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor napájení, a pak vysavač položte na dokovací stanici, aby se začal nabíjet. Ujistěte se, že je dokovací stanice zapnutá. Stiskněte tlačítko  na vysavači, aby se automaticky vrátil do doku za účelem nabíjení. Vysavač je vybaven integrovanou vysoko výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Pro zachování dobrého výkonu baterie udržujte vysavač nabitý.

B4-1 - Stavový světelný indikátor doku zhasne, světelný indikátor napájení vysavače pulzuje: nabíjení

Poznámka: Pokud je baterie vysavače vybitá, není možné jej zapnout. V takovém případě umístěte vysavač do doku, aby se nabíil.



Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte níže zobrazený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



2. Resetování Wi-Fi

- Otevřete horní kryt a najdete světelný indikátor Wi-Fi.
- Stiskněte a podržte tlačítka  a , dokud se neozve hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ (Resetování Wi-Fi). Resetování je dokončeno, když světelný indikátor Wi-Fi pomalu bliká. Vysavač poté bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení



Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Scan to Connect“ („Skenovat pro připojení“) nebo „Search for Device“ („Vyhledat zařízení“) a přidejte zařízení podle pokynů v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle návodu uvedeného v aplikaci.
- Podporována je pouze 2,4 GHz Wi-Fi.
- Pokud bude vysavač na připojení čekat déle než 30 minut, Wi-Fi se automaticky vypne. Pokud se chcete k Wi-Fi znovu připojit, resetujte Wi-Fi předtím, než budete pokračovat.

Pokyny k používání

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Rozsvítí se světelný indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač vypnete a dokončíte tak cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

C1 Naplnění nádržky na vodu

Vyjměte a otevřete nádržku na čistou vodu a naplňte ji vodou až po rysku MAX. Zavřete víko, zajistěte západku a vraťte nádrž zpět na své místo.

Poznámky:

- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a do nádržky na vodu dávejte pouze čistící prostředek doporučený společností Roborock.
- Nepřidávejte příliš mnoho čistícího roztoku, abyste předešli nesprávné činnosti vysavače v důsledku prokluzování.
- Abyste nedošlo k deformaci nádržky na vodu, nelijte do ní horkou vodu.
- Pokud na nádržce na vodu zůstanou skvrny od vody, před opětovnou instalací je oťete.

C2 Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka  zahájíte úklid.

Vysavač naplánuje trasu úklidu podle toho, jak prozkoumá místnost. Rozdělí místnost na zóny, nejprve zakreslí okraje zón a poté zónu vyplní klikatým vzorem.

Vysavač přitom postupně uklidí všechny zóny, čímž efektivně uklidí celou domácnost.

C2-1—Zóna 1 – Uklizena.

C2-2—Zóna 2 – Uklizena.


C2-3—Zóna 3 – Probíhá úklid.

C2-4—Zóna 4 – Další zóna.

Poznámky:

- Chcete-li zapnout automatické vysávání a návrh vysavače do doku, spusťte vysavač z doku. Během úklidu s dokovací stanicí nehybejte.
- Pokud bude stav nabití baterie příliš nízký, nebude možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu nechte vysavač nabít.
- Před zahájením úklidu uklidte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cenné předměty. Volné předměty mohou být taženy vysavačem, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, bude daná oblast uklizena dvakrát.
- Pokud se baterie během úklidového cyklu vybije, vysavač se automaticky vrátí zpět do doku. Po nabití bude vysavač pokračovat s úklidem tam, kde skončil.
- Při úklidu koberce zasune vysavač držáky mopové podložky. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zakázanou oblast, abyste se mu vysavač vyhnul.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nasazený.



Bodové čištění

Stisknutím a podržením tlačítka  spustíte bodové čištění v režimu pauzy.

Rozsah čištění: Vysavač uklidí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m x 1,5 m, která je vycentovaná do středu.

Poznámka: Po dokončení bodového čištění se vysavač automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a přejde do pohotovostního režimu.

Pozastavení

Když vysavač uklízí, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte, stisknutím  tlačítka úklid obnovíte a stisknutím tlačítka  jej odešlete zpět do doku.

Poznámka: Při manuálním umístění pozastaveného vysavače do doku bude aktuální čištění ukončeno.

Režim spánku

Pokud je vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.

Poznámky:


- Vysavač během nabíjení nepřejde do režimu spánku.
- Pokud vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim Nerušit (DND)

Výchozí nastavení doby režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikaci můžete režim DND vypnout nebo změnit jeho dobu. Když je režim DND zapnutý, vysavač nebude automaticky pokračovat v úklidu, indikátor napájení se ztmaví a hlasitost hlasového upozornění se sníží.

Čištění mopových podložek


Během úklidu vysavač automaticky určuje, kdy se má vrátit do doku za účelem vyčištění

mopové podložky a doplnění vody do nádržky na vodu, aby se maximalizoval jeho výkon při vytírání. Během úklidu klepnutím na tlačítko Dock v aplikaci odešlete vysavač zpět do doku za účelem vyčištění mopové podložky. Když se vysavač nabíjí, stisknete a podržte tlačítko  na vysavači nebo stisknete tlačítko Wash v aplikaci pro manuální spuštění vyčištění mopové podložky.

Poznámky:

- Aby mohl vysavač mopovou podložku automaticky čistit, spusťte jej z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Vždy dávejte pozor při manipulaci s horkou vodou a nedotýkejte se vývodu vody.
- Frekvenci čištění a režim čištění můžete upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Automatické vyprazdňování se automaticky spustí, když se vysavač po dokončení úklidu vrátí zpět do doku. Chcete-li vyprázdnění spustit manuálně, stisknete tlačítko  na vysavači v doku nebo klepnete na příslušné tlačítko v aplikaci. Vyprazdňování ukončíte stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámky:

- Pokud automatické vyprazdňování delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte nádobu manuálně a ujistěte se, že je přívod vzduchu volný, aby bylo zajištěno optimální vyprazdňování.
- Automatické vyprazdňování můžete vypnout v aplikaci
- Manuální vyprazdňování neprovádějte příliš často.


Sušení

Po vyčištění mopové podložky nebo po dokončení úklidu se automaticky spustí sušení. Chcete-li sušení spustit nebo zastavit manuálně, stisknete příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky:

- Délku sušení můžete upravit v aplikaci.
- Automatické sušení můžete v aplikaci vypnout.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije. V režimu pozastavení stisknete tlačítko  a pošlete vysavač zpět do doku. Světelný indikátor napájení bude při nabíjení vysavače pulzovat.

Poznámky: Pokud vysavač nenajde dok, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Chcete-li vysavač nabít, umístěte jej do doku manuálně.

Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení na vysavači začne blikat červeně nebo stavový indikátor na doku bude svítit trvale červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

Poznámky:

- Pokud zůstane vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění nefunkčního vysavače do doku ukončí probíhající úklid.


Resetování systému

Pokud vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej není možné vypnout, resetujte ho. Stisknete tlačítko Reset a vysavač se automaticky resetuje.

Poznámky:

Po obnovení systému dojde k obnovení stávajícího nastavení, jako je plánovaný úklid a Wi-Fi, na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte tlačítko  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasové upozornění "Restoring factory settings" („Obnovení továrního nastavení“). Následně dojde k obnovení továrního nastavení vysavače.

D Pravidelná údržba

Poznámka: Četnost výměny se může lišit v závislosti na situaci. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte díly okamžitě.

D1 Hlavní kartáče

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D1-1—Kryt hlavního kartáče

D1-2—Západky krytu hlavního kartáče

D1-3—Hlavní kartáč

D1-4—Krytky hlavního kartáče

D1-5—Ložisko hlavního kartáče

D1-6—Otočte vysavač a stisknutím západek hlavního kartáče sundejte kryt hlavního kartáče.

D1-7—Vytáhněte hlavní kartáč a vyjměte ložisko hlavního kartáče. Otočením krytů hlavního kartáče v uvedeném směru odjištění je sundejte a odstraňte případné zapletené vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavního kartáče.

D1-8—Znovu nasadte hlavní kartáč.

D1-9—Znovu nasadte kryt hlavního kartáče.

Ujistěte se, že jsou čtyři zuby zcela usazeny v drážce, a poté zatlačte na kryt hlavního kartáče, aby byl zajištěn, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámky:

- Hlavní kartáč je potřeba otířit vlhkým hadříkem. Pokud je hlavní kartáč mokry, nechte jej na vzduchu vysušit mimo dosah přímého slunečního světla.

- K čištění hlavního kartáče nepoužívejte žádné žíravé čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáč

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

Vysroubujte šroub bočního kartáče. Vyjměte a vyčistěte boční kartáč. Znovu nasadte kartáč a šroub utáhněte.

D3 Všesměrové kolečko

* Čištění provádějte podle potřeby.

D3-1—Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.

D3-2—Opláchněte kolečko a nápravu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Kolečko osušte a znovu nasadte a pevně jej přitlačte na své místo.

D4 Hlavní kolečko

* Čištění provádějte podle potřeby.

Hlavní kolečko vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

D5 Nádoba na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D5-1—Otevřete horní kryt vysavače a stisknutím západky vyjměte nádobu na prach.

D5-2—Otevřete omyvatelný filtr a vyprázdněte nádobu na prach.

D5-3—Naplňte nádržku čistou vodou a znovu nainstalujte omyvatelný filtr. Jemně zatřete prachovou nádobou a poté vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Abyste zabránili ucpání, použijte pouze čistou vodu bez čisticího prostředku.

D5-4—Nádobu na prach a omyvatelný filtr nechte uschnout.

D6 Omyvatelný filtr

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D6-1—Vyjměte filtr.

D6-2—Filtr opakovaně proplachujte a poklepávejte na něj, abyste z něj odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáčem ani tvrdými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

D6-3—Nechte filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout a poté jej znovu nainstalujte.

D7 Mopová podložka

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 1-3 měsíce.

D7-1—Vyjměte mopovou podložku z držáku mopové podložky. Mopovou podložku nechte oschnout na vzduchu.

Poznámka: Znečištěná mopová podložka ovlivňuje účinnost vytírání.

D7-2—Mopovou podložku připevněte správným způsobem k držáku.

D8 Senzory vysavače

* Čištění provádějte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte všechny senzory, včetně:

D8-1—Lokátor doku

D8-2—Reaktivní senzor pro vyhýbání se překážkám

D8-3—Senzor zdi

D8-4—Komunikační senzor

D8-5—Senzor koberce

D8-6—Čtyři schodišťové senzory

D9 Přemístění doku

Dok zvedněte a přesuňte. Abyste zabránili pádu doku, nepřesouvejte dok přímo pomocí zvednutí jeho základny, uchytý vodní nádržky nebo krytu nádoby na prach.

D10 Nádržka na špinavou vodu

* Čištění provádějte podle potřeby.

Otevřete víko nádržky na špinavou vodu a špinavou vodu vylijte. Naplňte nádržku čistou vodou, zavřete víko a nádržku opatrně protřepejte. Špinavou vodu vylijte. Zavřete víko a znovu ji vložte na své místo.

D11 Kontaktní plochy pro nabíjení

* Čištění provádějte každý měsíc.

Nabíjecí kontakty vysavače a doku otřete měkkým suchým hadříkem.

D12 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D12-1—Sundejte kryt nádoby na prach.

D12-2—Vyjměte jednorázový sáček na prach ve směru šipky a vyhoďte jej.

Poznámky:

- Rukojeť sáčku na prach jej při vyjmutí utěsní, aby nedošlo k vysypání prachu.
- Před uzavřením krytu nádoby na prach vždy vložte sáček na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete vypnout v aplikaci.

D12-3—Prostor kolem filtru vyčistěte suchým hadříkem. Nainstalujte nový jednorázový sáček na prach na místo podél drážky a sáček na prach rozložte, abyste maximalizovali výkon vyprázdnění.

Poznámka: Ujistěte se, že je jednorázový sáček na prach řádně uzavřen, aby nedošlo k unikání odpadu a poškození doku.

D12-4—Zavřete kryt nádoby na prach a zkontrolujte, zda je dobře uzavřený.

D13 Čistící nádržka

* Čištění provádějte podle potřeby.

D13-1—Čistící nádržku vyjměte.

D13-2—Vyláchněte čistící nádržku a filtr vodou.

D13-3—Čistící nádržku opět vložte zpět na své místo.

Základní parametry

Vysavač

Model	QX1PEC
Baterie	14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 V DC 1.5 A
Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny


Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na nálepce umístěné na spodní straně vysavače.

Dokovací stanice

Model	EWFD16HRR
Jmenovité vstupní napětí	220 - 240 V AC
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Jmenovitý vstup (Sběr prachu)	3 A
Jmenovitý vstup (mopová podložka na vytírání horkou vodou)	5,6 A
Jmenovitý vstup (Nabíjení a sušení)	0,6 A
Jmenovitý výstup	20 V DC 1,5 A
Nabíjení baterie	14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	<ul style="list-style-type: none">• Stav nabití baterie je nízký. Položte vysavač na nabíjecí dok a před použitím ho nabijte.• Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Vysavač používejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysavač nelze nabít	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor napájení a zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny.• Pokud je špatný kontakt, vyčistěte kontaktní plochy na nabíjecím doku a vysavači.• Zkontrolujte, zda na doku svítí světelný indikátor.
Pomalé nabíjení	<ul style="list-style-type: none">• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil výdrž baterie.• Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné. Otřete je suchým hadříkem.
Nemůže se vrátit do doku	<ul style="list-style-type: none">• Blízko doku je příliš mnoho překážek. Přesuňte jej na místo s dostatkem volného místa okolo něj.• Vysavač je příliš daleko od nabíjecího doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.• Lokátor doku může být znečištěný. Otřete jej suchým hadříkem.
Vysavač je při úklidu hlučný	<ul style="list-style-type: none">• Mohlo dojít k zaseknutí hlavního kartáče, bočních kartáčů nebo hlavních koleček. Vypněte vysavač a vyčistěte jednotlivé části vyčistěte.• Všesměrové kolečko se zaseklo. Pomocí šroubováku jej vyjměte a vyčistěte.

Problém	Řešení
Nelze se připojit k Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi je vypnutá. Resetujte Wi-Fi a zkuste to znovu.• Špatný Wi-Fi signál. Přesuňte vysavač do oblastí s dobrým Wi-Fi signálem.• Neobvyklé Wi-Fi připojení. Resetujte WiFi, stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu.• Není možné náhle připojení k síti Wi-Fi. V nastavení routeru může být chyba. obraťte se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	<ul style="list-style-type: none">• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	<ul style="list-style-type: none">• Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Vysavač můžete používat po úplném nabití.
Po nabití vysavače nedochází k obnovení úklidu.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že vysavač není v režimu DND. Režim DND znemožňuje úklid.• Vysavač nebude pokračovat v úklidu, pokud uživatel stiskne  tlačítko pro nabití nebo manuální umístění vysavače zpět do doku.

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Vysavač začal vnechávat některá místa.	<ul style="list-style-type: none">• Senzor zdi nebo schodiškové senzory mohou být znečištěné. Otrěte je měkkým suchým hadříkem.
Naplánovaný úklid nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Naplánovaný úklid bude proveden ve chvíli, když je baterie vysavače nabitá na více než 15 %.
Stavový LED indikátor na dokovací stanici svítí trvale červeně.	<ul style="list-style-type: none">• Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí splňuje požadavky uvedené na doku.• Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte.• Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte.• Zkontrolujte, zda je správně vložena čistící nádržka nebo filtr čistící nádržky.
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování.	<ul style="list-style-type: none">• Hlavní kartáč nebo kryt hlavního kartáče není správně nasazen. Zkontrolujte je a správně vložte na své místo.• Filtr, vzduchový kanál, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo sáček na prach jsou ucpané. Pro odstranění ucpání je nutné je vyčistit.
Vytírání není dostatečně efektivní.	<ul style="list-style-type: none">• Mopové podložky nejsou správně nasazený. Nasaďte je znovu.• Podlaha je špinavá. Pro lepší úklid změňte v aplikaci režim vytírání.
Nespouští se sušení.	<ul style="list-style-type: none">• Automatické sušení je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci.• Automatické sušení se spustí až po dokončení vytírání nebo vyčištění mopové podložky.

Problém	Řešení
Nelze provést automatické vyprázdnění.	<ul style="list-style-type: none">• Automatické vyprazdňování je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci.• Kryt nádoby na prach doku není nasazený. Kryt zkontrolujte a znovu nasaďte.• Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud se vysavač do doku vrátí bez úklidu.• Vysavač nemůže po dokončení úklidu a návratu do doku spustit automatické vyprazdňování v režimu Nerušit (DND). Nastavte dobu trvání úklidu nebo DND nebo spusťte vyprazdňování manuálně.
Mopové podložky není možné vyčistit.	<ul style="list-style-type: none">• Pokud mopovou podložku nepoužijete, nebude se čistit.• Pokud vysavač nevyjede z doku nebo na mapě v aplikaci nenajde žádný dok, nebude se moci vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky.• Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte.• Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte.• Zkontrolujte, zda byla správně vložena čistící nádržka nebo filtr čistící nádržky.
Mopové podložky není možné vyčistit v horké vodě.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnutá funkce čištění mopových podložek horkou vodou.
Není možné roztáhnout mopovou podložku.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce FlexiArm Extend Cleaning.• Mopová podložka se roztáhne pouze podél stěn a některých překážek.• Zkontrolujte, zda není zaseknutá konstrukce roztážení mopové podložky.

beryko

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Robotický vysavač

Model produktu: QR1PES
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Další informace o produktu naleznete na internetových stránkách:
www.roborock.com.

Pro záruční podporu nás prosím kontaktujte na emailu reklamacie@beryko.cz.

