



Roborock robotický vysávač Q8 Max+
Roborock robotický vysávač Q8 Max+
Roborock robotporszívó Q8 Max+

Používateľský manuál

Uživatelský manuál

Felhasználói kézikönyv

Zariadenie obsahuje používateľské rozhranie v anglickom jazyku.

Zařízení obsahuje uživatelské rozhraní v anglickém jazyce.

Az eszköz angol nyelvű felhasználói felületet tartalmaz.

Výrobca / Výrobce / Gyártó

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Floor 6, Suite 6016-6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road,
Haidian District, Beijing, P.R.China




Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne. / A termék Kínában készült



Dovozca pre SR / Dovožce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	7
Obmedzenia.....	7
Batéria a nabíjanie.....	7
PREHĽAD SPOTREBIČA	7
Robot (Pohľad zhora)	7
Robot (Pohľad zdola).....	8
Robot	8
Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníka na vodu.....	8
Napájací kábel	8
Držiak mopovej utierky	8
Mopová utierka.....	8
Nádoba na prach (Vopred inštalované jednorazové vrečko na prach).....	8
Kryt nádoby na prach	8
Jednorazové vrečko na prach	8
Základňa	8
Základňa s automatickým vyprázdňovaním	8
Základňa s automatickým vyprázdňovaním (Zložený kryt).....	8
Uloženie napájacieho kábla	8
INŠTALÁCIA	8
Dôležité informácie.....	8
Umiestnenie nabíjacej základne	8
Zapnutie napájania a nabíjanie robota	9
Mopovanie	9
PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ	9
POKYNY PRE POUŽITIE	10
Zapnutie/Vypnutie.....	10
Spustenie čistenia	10
Bodové čistenie.....	10
Vyprázdňovanie.....	10
Pozastavenie	10
Naplnenie zásobníka na vodu alebo umývanie mopovej utierky	10
Režim spánku.....	10
Režim „Nerušit“ (DND).....	10
Detská poistka	10
Nabíjanie.....	10
Chyba.....	10
Resetovanie systému	11
Obnovenie výrobných nastavení.....	11
BEŽNÁ ÚDRŽBA	11
Hlavné kefy	11
Bočná kefka	11
Všesmerové koliesko	11
Hlavné kolieska	11
Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníka na vodu.....	11
Nastaviteľný zásobník na vodu.....	11
Mopová utierka	11
Snímače robota	11
Výmena vrečka na prach.....	11
Vzduchové potrubie.....	12
Nabíjacie kontaktné plochy	12
Batéria.....	12
ZÁKLADNÉ PARAMETRE	12
Robot	12
Dokovacia základňa s automatickým vyprázdňovaním.....	12
BEŽNÉ PROBLÉMY	13




B**B1**


B1-1




B1-2

**B2**


B2-1





B2-2



B2-3




B2-4

**B3**


B4-1




B4-2




B4-3



B4-4





B4-5




B4-6


C




C1




C1-6




C1-7




C1-8




C1-9



C2




C3-1




C3




C3-2




C4




C5



C5-1




C5-2



C5-3




C5-4




C5-5


C




C6




C7




C8-1




C8-2



C8-3




C8-4




C9


C9-1



C9-2



C9-3



C10



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Obmedzenia

- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených povrchoch bez prekážok, napríklad na podlahe podkrovia, na otvorenej terase alebo na hornej strane nábytku.
- Aby ste predišli zablokovaní produktu a predišli poškodeniu cenností, pred čistením odstráňte z podlahy ľahké predmety (napríklad plastové vrecká) a krehké predmety (napríklad vázy).
- Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety (vrátane detí a domácich miláčikov), či už je alebo nie je v prevádzke.
- Nepoužívajte výrobok na horiace predmety (napr. cigaretové ohorky).
- Výrobok nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (ako sú odpady z dekorácie, sklo a klice).
- Nepoužívajte mopový modul na koberce.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytažená z elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva.
- Do blízkosti nasávacieho otvoru základne neumiestňujte žiadne predmety.
- Nevkladajte prsty do otvoru dokovacej základne, aby ste predišli možnému zraneniu.
- Neprevádzkujte výrobok v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
- Nepremiestňujte dokovaciu základňu zdvíhaním základne alebo nádoby na prach.
- Uistite sa, či je robot kompatibilný s dokovacou základňou, inak môže vyprázdňovanie alebo nabíjanie zlyhať.
- Dokovaciu základňu nepoužívajte na zbieranie kameňov, útržkov papiera alebo iných predmetov, ktoré môžu zablokovať vzduchové potrubie. Ak sa vzduchové potrubie upchá, okamžite ho vyčistite.
- Umiestnite dokovaciu základňu na rovnú podlahu mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa úzkym priestorom alebo miestam, kde môže byť robot zavesený vo vzduchu.
- Na produkt ani dokovaciu základňu neumiestňujte žiadne predmety (vrátane detí a domácich zvierat), ani ich nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane prachotesného krytu), či už je alebo nie je v prevádzke.
- Nevysávajú nič, čo horí alebo dymí, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Nepoužívajte základňu na vysávanie horľavých alebo výbušných predmetov, ako sú napríklad zapaľovače, benzín a toner používané v tlačiarňach alebo kopírkach.

Batéria a nabíjanie

VAROVANIE

- Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR alebo AED07HRR dodanú s týmto produktom.
- Pri uskladnení spotrebiča ho pred umiestnením na chladné suché miesto úplne nabite a vypnite. Nabíjajte ju aspoň každé tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Aby sa zabránilo riziku v dôsledku neúmyselného opätovného zapnutia tepelnej ochrany, nesmie sa tento spotrebič napájať cez externé spínacie zariadenie, ako je napr. časovač, ani pripájať k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný.
- Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na dokovacej stanici.
- Používajte iba napájací kábel dodávaný s výrobkom, aby ste zabránili možnému vzniku dymu, tepla alebo požiaru.
- Nepoužívajte výrobok so žiadnym typom napájacieho adaptéra, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo a stratiť platnosť záruky.
- Ak je dokovacia stanica umiestnená v oblasti náchylnej na búrky alebo s nestabilným napätím, prijmite ochranné opatrenia.
- Pred vložením dokovacej stanice do balenia odpojte napájací kábel.

A PREHĽAD SPOTREBIČA

A1 Robot (Pohľad zhora)



Napájanie/Čistenie

- Stlačte a podržte na zapnutie alebo vypnutie robota
- Stlačením spustíte čistenie

Indikátor napájania

- Biely: Úroveň batérie $\geq 20\%$
- Červený: Úroveň batérie $< 20\%$
- Bliká: Nabíjanie alebo spustenie
- Bliká červenou farbou: Chyba

Indikátor WiFi

- Pomaly bliká modrou farbou: Čaká na pripojenie
- Rýchlo bliká modrou farbou: Pripájanie
- Zasvieti modrou farbou na päť sekúnd: WiFi pripojené



— Bodové čistenie/Detská poisťka

- Stlačte pre bodové čistenie
- Stlačte a podržte na 3 sekundy na zapnutie/vypnutie detskej poisťky



— Základňa

- Stlačte pre návrat do základne

Poznámka: Stlačte akéhokoľvek tlačidlo na zastavenie robota v priebehu čistenia alebo návrat do základne.

A1-1 — Vertikálny nárazník

A1-2 — LiDAR snímač

A1-3 — Snímač steny

A1-4 — Vyhľadávač základne

A1-5 — Reaktívny technologický snímač vyhýbania sa prekážkam

A2 Robot (Pohľad zdola)

- A2-1 — Snímače zmeny výšky
- A2-2 — Všesmerové koliesko
- A2-3 — Nabijacie kontakty
- A2-4 — Bočná kefka
- A2-5 — Hlavné kefky
- A2-6 — Kryt hlavnej kefky
- A2-7 — Hlavné kolieska

A3 Robot

- A3-1 — Tlačidlo resetovania
- A3-2 — Prívod vzduchu
- A3-3 — Držiak mopovej utierky
- A3-4 — Nárazník

A4 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníka na vodu

- A4-1 — Západka
- A4-2 — Zátka
- A4-3 — Vodný filter
- A4-4 — Umývateľný filter

A5 Napájací kábel

A6 Držiak mopovej utierky

- A6-1 — Otvor uchytania mopovej utierky
- A6-2 — Západy držiaka mopovej utierky

A7 Mopová utierka

- A7-1 — Podložky so suchým zipsom

A8 Nádoba na prach (Vopred inštalované jednorazové vrecko na prach)

A9 Kryt nádoby na prach

A10 Jednorazové vrecko na prach

A11 Základňa

- A11-1 — Skrutky krytu vzduchového potrubia (10)
- A11-2 — Kryt vzduchového potrubia
- A11-3 — Skrutkovač
- A11-4 — Upevňovacie skrutky základne (6)

A12 Základňa s automatickým vyprázdňovaním

- A12-1 — Kryt nádoby na prach
- A12-2 — Nádoby na prach
- A12-3 — Spodok dokovacej základne
- A12-4 — Stavový indikátor
 - Svieti bielou farbou: Pohotovostný režim
 - Bliká bielou farbou: Vyprázdňovanie
 - Svieti červenou farbou: Porucha
 - Nesvieti: Nabíjanie robota/Vypnuté napájanie
- A12-5 — Maják umiestnenia nabíjacej základne
- A12-6 — Nabijacie kontakty
- A12-7 — Nasávací otvor
- A12-8 — Elektródové kefky

A13 Základňa s automatickým vyprázdňovaním (Zložený kryt)

- A13-1 — Otvor vrecka na prach
- A13-2 — Filter

A14 Uloženie napájacieho kábla

- A14-1 — Otvor na uloženie napájacieho kábla
- A14-2 — Káblové vývody
- A14-3 — Napájací port

Poznámka: Napájací kábel je možné vytriahnuť z oboch strán.

B INŠTALÁCIA

B1 Dôležité informácie

B1-1 — Usporiadajte káble, tvrdé alebo ostré predmety (ako sú klince a sklo) a uvoľnené predmety zo zeme a premiestnite akékoľvek nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo škodám na majetku v dôsledku zamotania, úderu alebo zachyteniu predmetov robotom.

B1-2 — Ak používate tohto robota na vyvýšenom mieste, vždy používajte bezpečnú fyzickú bariéru, aby ste zabránili náhodným pádom, ktoré môžu mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámka: Pri prvom použití robota ho sledujte po celej jeho trase čistenia a dávajte pozor na veľké prekážky. Robot bude môcť v budúcnosti čistiť sám.

B2 Umiestnenie nabíjacej základne

B2-1 — Vyberte skrutkovač z odkladacieho priestoru v spodnej časti základne.

B2-2 — Základňu položte naopak na mäkký, rovný povrch (koberec/uterák/handrička) a základňu pripevnite zaskrutkovaním šiestich skrutiek.

Poznámka: Kryt nádoby na prach držte pevne, keď je obrátená naopak, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

B2-3 — Pripojte napájací kábel k základni a prebytočný kábel nechajte vo vnútri úložného otvoru.

B2-4 — Základňu položte na tvrdú a rovnú podlahu (drevo/dlaždice/betón atď.). Ponechajte aspoň 0,3 m voľného priestoru na oboch stranách, 1 m vpredu a 1 m hore. Skontrolujte, či má miesto dobré pokrytie WiFi signálom a potom spotrebič zapnite.

B2-4-1 — Viac ako 0,3 m


B2-4-2 — Viac ako 1 m

Poznámky:

- Keď sa robot nabíja, stavový indikátor automaticky zhasne.
- Ak sa vyskytne chyba, stavový indikátor sa rozsvieti červenou farbou.
- Nepoužívajte spotrebič bez krytu nádoby na prach alebo vrecka na prach.
- Dokovacia základňu položte na rovnú podlahu mimo oheň, teplo a vodu. Vyhybajte sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol robot ostať visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie dokovacej základne na mäkký povrch (koberec/rohož) môže spôsobiť, že sa základňa nakloní a spôsobí problémy s dokovaním a odchodom.

- Prebytočný napájací kábel držte vo vnútri úložného otvoru, aby sa robot nezamotal do káblov a aby sa nabíjacia základňa nevyťahovala alebo neodpájala od napájacieho zdroja.
- Chráňte dokovaciu základňu pred priamym slnečným žiarením alebo pred čímkovkou, čo by mohlo blokovat' maják umiestnenia dokovacej základne; v opačnom prípade sa robot nemusí vrátiť do dokovacej základne.
- Dokovacia základňa s automatickým vyprázdňovaním sa nabíja a vyprázdňuje. Pred použitím uložte štandardný robotický dok. Ak to neurobíte, môže to spôsobiť problémy s návratom do dokovacej základne.
- Dokovaciu základňu udržiavajte podľa pokynov na údržbu. Nabíjaciu základňu nečistite mokrou handričkou.

B3 Zapnutie napájania a nabíjanie robota

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete robota. Počkajte pokiaľ indikátor napájania nezačne svietiť a potom položte robota na dokovaciu základňu. Uistite sa, či indikátor napájania nabíjajúcej základne zhasne a zaznie hlasové upozornenie „nabíjanie“. Ak chcete zachovať výkon vysokovýkonnej lítium-iónovej dobíjateľnej batérie, udržiajte robota nabitého.

Poznámka: Robot sa nemusí zapnúť, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade pripojte robota k dokovacej základni.

B3 Mopovanie

Poznámka: Aby ste predišli nadmernému hromadeniu nečistôt pri prvom použití, podlahy by sa mali pred mopovaním najmenej trikrát povysávať.

B4-1 — Stlačte západku a posuňte kombinovanú jednotku nádoby na prach a zásobníka na vodu dozadu.

B4-2 — Naplňte zásobník na vodu

Otvorte zásobník na vodu, naplňte ho vodou a pevne ho zatvorte.

Poznámky:

- Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, používajte iba značkový čistíč podlahy Roborock v zásobníku na vodu.
- Nepoužívajte horúcu vodu, pretože to môže spôsobiť deformáciu zásobníka.
- Pri plnení zásobníka na vodu nakloňte zásobník o 30°, aby ste zabránili navlhnutiu filtra.

B4-3 — Znova nainštalujte kombinovanú jednotku nádoby na prach a zásobníka na vodu

Zásobník na vodu zasuňte do robota, kým nezačujete zacvaknutie.

B4-4 — Nainštalujte mopovú utierku

Navlhčite mopovú utierku a vyžmýkajte ju, pokiaľ neprestane kvapkať, potom ju zasuňte pozdĺž otvoru pre prípravu a pevne ju pripevnite na svoje miesto.

Poznámka: Používajte iba oficiálnu mopovú utierku Roborock.

B4-5 — Nainštalujte držiak mopovej utierky

Nasuňte držiak mopovej utierky smerom dopredu pozdĺž spodnej strany robota, pokiaľ nezacvakne na svoje miesto.

Poznámka: Po 60 minútach mopovania vyčistite utierku, aby ste udržali prietok vody a kvalitu čistenia.

B4-6 — Odpojte držiak mopovej utierky

Po návrate robota do základne po čistení, zatlačte obe bočné západky a vysunutím držiaka mopovej utierky smerom dozadu ho vyberte von.

Poznámky:

- Po každom použití mopovú utierku umyte a zo zásobníka na vodu pravidelne vylievajte nepoužitú vodu.
- Ak nepoužívate mopovanie, odpojte držiak mopovej utierky.

PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ

Robot podporuje aplikáciu Roborock alebo Xiaomi Home. Vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

1 Stiahnite si aplikáciu

Možnosť 1: Vyhľadajte „Roborock“ v App Store alebo Google Play, alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.



Možnosť 2: Vyhľadajte „Xiaomi Home“ v App Store alebo Google Play, alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.



2 Resetujte Wi-Fi

Stlačte a podržte tlačidlo  a , až kým nezaznie hlasové upozornenie „Reset WiFi (Resetovať WiFi)“. Resetovanie je dokončené vtedy, keď indikátor Wi-Fi bliká pomaly. Robot potom čaká na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nedokážete pripojiť k robotovi z dôvodu konfigurácie routera, zabudnutého hesla alebo iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte vášho robota ako nové zariadenie.

3 Pridajte zariadenie



Otvorte aplikáciu Roborock, poklepte na tlačidlo „Scan to Connect (Naskenovať na pripojenie)“ alebo „Search for device (Vyhľadat' zariadenie)“, alebo otvorte aplikáciu Xiaomi Home, poklepte na „+“ v pravom hornom rohu a pridajte zariadenie podľa pokynov.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku prebiehajúcich aktualizácií aplikácií. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podporovaná je len 2,4 GHz Wi-Fi sieť.
- Ak robot čaká na pripojenie viac ako 5 minút, Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak sa potrebujete znova pripojiť, skôr ako budete pokračovať, resetujte Wi-Fi.


POKYNY PRE POUŽITIE


Zapnutie/Vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete robota. Indikátor napájania sa rozsvieti a robot prejde do pohotovostného režimu. Stlačte a podržte tlačidlo  na vypnutie robota a ukončenie aktuálny cyklus čistenia.

Poznámka: V priebehu nabíjania sa robot nedá vypnúť.

Spustenie čistenia

Stlačením tlačidla  spustíte čistenie. Robot naplánuje svoju cestu čistenia na základe snímania oblasti. Rozdelí každú miestnosť na štvorce, najskôr vyčistí okraje štvorca a potom vyplní zónu v klukatom vzore. Prítom robot vyčistí všetky zóny jednu po druhej, čím efektívne vyčistí domácnosť.



Poznámky:

- Aby robot mohol automaticky vysávať a vrátiť sa do dokovacej základne, spustite robota zo základne. Počas čistenia nehýbte s dokovaciu základňou.
- Ak je batéria veľmi slabá, čistenie sa nemôže spustiť. Pred opätovným vyčistením nechajte robota nabíť.
- Ak sa čistenie dokončí za menej ako 10 minút, oblasť sa vyčistí dvakrát.
- Ak je batéria takmer vybitá pred dokončením čistenia, robot vykoná obnovovacie nabíjanie pred obnovením čistenia z miesta, kde bolo vypnuté.
- Pred začatím každého stierania sa uistite, či bola správne nainštalovaná mopová utierka.


Bodové čistenie

Súčasným stlačením a podržaním tlačidla  spustíte bodové čistenie.

Rozsah čistenia: Robot čistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m x 1,5 m vycentrovanú na seba.



Poznámka: Po bodovom čistení sa robot automaticky vráti do východiskového bodu a prepne sa do pohotovostného režimu.

Vyprázdňovanie

Automatické vyprázdňovanie sa spustí, keď sa vysávač po čistení vráti do nabíjacej základne. Ak chcete manuálne spustiť vyprázdňovanie, stlačte tlačidlo . Vyprázdňovanie zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.


Poznámka: Vyhnite sa častému manuálnemu vyprázdňovaniu.

Pozastavenie

Keď robot vykonáva čistenie, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho pozastavíte, stlačením tlačidla  pokračujete alebo stlačením tlačidla  pošlete vysávač späť do základne.

Poznámka: Umiestnenie pozastaveného robota na dokovaciu základňu ukončí súčasné čistenie.

Naplnenie zásobníka na vodu alebo umývanie mopovej utierky

Ak chcete pridať vodu alebo vyčistiť mopovú utierku, stlačením ľubovoľného tlačidla zastavte robota a vyberte modul na mopovanie. Po pridaní vody alebo vyčistení mopovej utierky nainštalujte modul na mopovanie a pokračujte stlačením tlačidla .

Režim spánku

Ak je robot pozastavený na viac ako 10 minút, prejde do režimu spánku a jeho indikátor napájania bude pomaly blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho prebudíte späť.


Poznámky:

- Robot sa neprepne do režimu spánku, keď sa nabíja.
- Ak je robot v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.


Režim „Nerušit“ (DND)

Režim DND je predvolene aktivovaný od 22:00 do 08:00. Dá sa to deaktivovať alebo prispôsobiť v aplikácii. Keď je aktivovaný režim DND, robot nebude automaticky pokračovať v čistení, indikátor napájania stmavne a hlasitosť hlasových pokynov sa zníži.

Detská poistka

Stlačením a podržaním tlačidla  aktivujete/deaktivujete detskú poistku. Môžete si to nastaviť aj v aplikácii. Po aktivácii poistky nebude robot reagovať na stlačenie tlačidiel, keď je v pokoji. Keď robot vykonáva čistenie alebo sa pripája k základni, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíte.

Nabíjanie

Po dokončení sa robot automaticky vráti do dokovacej základne za účelom nabíjania. V režime pozastavenia stlačte tlačidlo  na odoslanie robota do dokovacej základne. Keď sa robot nabíja, indikátor napájania bude pomaly blikať.

Poznámka: Ak robot nemôže nájsť dokovaciu základňu, vráti sa na posledné počiatkové miesto. Robot umiestnite na dokovaciu základňu manuálne, aby sa dobil.

Chyba

Ak sa vyskytne chyba, indikátor napájania na robotovi alebo stavový indikátor na základni sa rozsvieti červenou farbou. V aplikácii sa zobrazí kontextové upozornenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámky:


- Ak robot zostane v chybovom stave dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Manuálne umiestnenie robota na dokovaciu základňu v chybovom stave zastaví aktuálne čistenie.

Resetovanie systému

Ak robot nereaguje na stlačenie tlačidla alebo sa nedá vypnúť, resetujte systém. Stlačte tlačidlo resetovania a robot sa automaticky resetuje.

Poznámka: Po resetovaní systému sa plánované čistenie, WiFi atď. obnovia na výrobné nastavenia.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak robot nefunguje po resetovaní systému, zapnite ho. Stlačte a podržte tlačidlo  súčasne so stlačením tlačidla resetovania, pokiaľ nezačujete hlasovú výzvu „Restoring factory settings (Obnovenie výrobných nastavení)“. Robot sa potom obnoví na výrobné nastavenia.

BEŽNÁ ÚDRŽBA

C1 Hlavné kefy

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov

C1-1 — Hlavná kefka

C1-2 — Kryt hlavnej kefy

C1-3 — Západky

C1-4 — Ložisko hlavnej kefy

C1-5 — Uzávery hlavnej kefy

C1-6 — Otočte robota, stlačte západku a zložte kryt hlavnej kefy.

C1-7 — Vyberte hlavnú kefku a vyberte ložisko hlavnej kefy.

C1-8 — Vytiahnite kryt hlavnej kefy.

C1-9 — Po odstránení namotaných vlasov alebo nečistôt na oboch koncoch hlavných kefiek ich znova nainštalujte, zatlačte na kryt hlavnej kefy, aby sa zaistil na mieste.

Poznámky:

- Hlavná kefka by sa mala utrieť vlhkou handričkou a nechať uschnúť mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Na čistenie hlavnej kefy nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky ani dezinfekčné prostriedky.

C2 Bočná kefka

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každých 3-6 mesiacov.

1. Odskrutkujte skrutku bočnej kefy.
2. Vyberte a vyčistite bočnú kefku. Znova ju nainštalujte a dotiahnite skrutku.

C3 Všesmerové koliesko

* Vyčistite podľa potreby.

C3-1 — Pomocou nástoja ako je malý skrutkovač vypáčte osku a demontujte koliesko.

Poznámka: Držiak všesmerového kolieska nie je možné vybrať.

C3-2 — Opláchnite koleso a osku, aby ste odstránili všetky vlasy alebo nečistoty. Osušte a znovu pripevnite koliesko tak, že ho pevne zatlačíte na miesto.

C4 Hlavné kolieska

* Čistite každý mesiac.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistite hlavné kolieska.

C5 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníka na vodu

* Čistite každý týždeň a filter vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

C5-1 — Stlačením západky vyberte jednotku. Vyberte umývateľný filter a potom vyprázdňte nádobu na prach.

C5-2 — Vyprázdnite zásobník s nepoužitou vodou.

C5-3 — Naplňte nádobu na prach čistou vodou a jemne ňou potraсте. Potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte iba čerstvú vodu bez čistiacej kvapaliny.

C5-4 — Filter opakovane prepláchnite a poklepaním odstráňte čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefou alebo tvrdými predmetmi, aby ste predišli možnému poškodeniu.

C5-4 — Nechajte filter 24 hodín dôkladne vyschnúť a znova ho nainštalujte.

Poznámka: Zakúpte si ďalší filter a v prípade potreby ho vymeňte.

C6 Nastaviteľný zásobník na vodu

* Vyčistite podľa potreby.

C6-1 — Otvorte zásobník na vodu a naplňte ho čistou vodou.

C6-2 — Zatvorte zásobník na vodu a jemne ním zatraсте.

C6-3 — Zvyšnú vodu vylejte podľa obrázka.

C6 Mopová utierka

* Vyčistite ju po každom použití a vymieňajte každé 3-6 mesiacov.

Vyberte mopovú utierku z držiaka mopovej utierky. Vyčistite mopovú utierku a osušte ju.

Poznámka: Znečistená mopová utierka bude mať vplyv na výkon mopovania. Pred použitím vyčistite mopovú utierku.

C7 Snímače robota

* Čistite každý mesiac.

Použite mäkkú suchú tkaninu na utretie a vyčistenie všetkých snímačov, vrátane:

C7-1 — Vyhľadávača dveri

C7-2 — Reaktívneho technologického snímača vyhýbania sa prekážkam

C7-3 — Snímača stien

C7-4 — Štyroch snímačov zmeny výšky

C8 Výmena vrečka na prach

* Vymeňte podľa potreby.

C8-1 — Vertikálne zložte kryt nádoby na prach, ako je znázornené na obrázku.

C8-2 — Vytiahnite vrečko na prach z nádoby na prach a zahodte ho.

Poznámka: Rukoväť vrečka na prach pri vyberaní utesňuje vrečko, aby sa zabránilo úniku prachu.

C8-3 — Filter vyčistite suchou handričkou.

C8-4 — Nainštalujte nové vrečko na prach na miesto pozdĺž otvoru a nasadte kryt nádoby na prach späť.

C9 Vzduchové potrubie

* Čistite podľa potreby.

C9-1 — Odskrutkujte skrutky (10) a zložte kryt.

C9-2 — Vzduchové potrubie a kryt utrite suchou handričkou.

C9-3 — Znova namontujte kryt a zaskrutkujte ho späť na svoje miesto.

C10 Nabíjacie kontaktné plochy

* Čistite podľa potreby.

Pomocou mäkkej suchej handričky utrite nabíjacie kontakty na robotovi. Vyčistite maják umiestnenia dokovacej základne, nabíjacie kontakty a elektródové kefky na dokovacej základni.

Batéria

Robot je vybavený vysoko výkonnou lítium-iónovou dobíjateľnou batériou. Aby ste udržali výkon batérie, udržujte robota v priebehu normálnej prevádzky nabitého.

Poznámka: Ak necháte robota dlhší čas bez používania, pred uskladnením ho vypnite a najmenej raz za tri mesiace ho nabite, aby nedošlo k poškodeniu batérie následkom nadmerného vybitia.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Robot

Model	Q80ULL
Batéria	14,4 V/5200 mAh lítium-iónová batéria
Menovitý vstup	20 V DC 1,2 A
Čas nabíjania	< 6 hodín

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na štítku na spodnej strane robota.

Dokovacia základňa s automatickým vyprázdňovaním


Názov	Dokovacia základňa s automatickým vyprázdňovaním
Model	AED06HRR, AED07HRR
Menovité vstupné napätie	220 - 240 V AC
Menovitá frekvencia	50 - 60 Hz
Menovitý vstup (Zhromažďovanie prachu)	5 A
Menovitý vstup (Nabíjanie)	0,5 A
Menovitý výstup	20 V DC 1,2 A
Nabíjacia batéria	14,4 V/5200 mAh (TYP) lítium-iónová batéria

BEŽNÉ PROBLÉMY

Problém	Riešenie
Nie je možné zapnúť napájanie.	<ul style="list-style-type: none">• Úroveň nabitia batérie je nízka. Pred použitím položte robota na dokovaciu základňu, aby sa nabil.• Teplota batérie je veľmi nízka alebo veľmi vysoká. Robota používajte len v rozsahu 0 - 40 °C.
Nie je možné nabíjať.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor napájania a či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené.• Ak je kontakt slabý, očistite kontaktné plochy dokovacej základne a robota.
Pomalé nabíjanie.	<ul style="list-style-type: none">• Ak sa zariadenie používa pri vysokých alebo nízkych teplotách, automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie.• Oblasti kontaktov nabíjania sú znečistené. Vyčistite ich suchou tkaninou.
Nedá sa vrátiť do dokovacej základne.	<ul style="list-style-type: none">• V blízkosti dokovacej základne je veľmi veľa prekážok. Presuňte ju na otvorené miesto.• Robot je veľmi ďaleko od dokovacej základne. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neštandardné správanie.	<ul style="list-style-type: none">• Reštartujte robota.
Hluk v priebehu čistenia.	<ul style="list-style-type: none">• Hlavná kefka, bočná kefka alebo hlavné kolieska alebo všesmerové koliesko sa mohli zaseknúť. Vypnite robota a vyčistite ich.
Nedá sa pripojiť k Wi-Fi sieti.	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skúste to znova.• Signál Wi-Fi je slabý. Presuňte robota do oblasti s dobrým Wi-Fi príjmom.• Neobvyklé pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi a stiahnite si najnovšiu mobilnú aplikáciu a skúste to znova.• Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi. Pri nastavení routera sa môže vyskytnúť chyba. Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Roborock.
Slabá čistiaca schopnosť a/alebo vypadávajúci prach.	<ul style="list-style-type: none">• Nádoba na prach je plná a je potrebné ju vyprázdniť.• Filter je zablokovaný a je potrebné ho vyčistiť.• Hlavná kefka je zaseknutá je potrebné ju vyčistiť.
Plánované čistenie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Batéria je vybitá. Plánované čistenie sa môže začať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie nad 20%.
Dochádza k napájaniu energiou vždy, keď je robot na nabíjacej základni?	<ul style="list-style-type: none">• Robot bude čerpať energiu, pokiaľ bude v základni, aby sa udržal výkon batérie, ale spotreba energie je minimálna.
Musí sa robot nabiť najmenej 16 hodín pri prvých troch použitíach?	<ul style="list-style-type: none">• Nie. Lítiová batéria nemá pamäťový efekt. Robot môže byť použitý kedykoľvek po úplnom nabití.
Počas mopovania nie je žiadna alebo dostatok vody.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je v zásobníku na vodu voda a použite mobilnú aplikáciu na nastavenie prietoku vody alebo si pozrite návod, kde nájdete úplné pokyny, ako správne nainštalovať kombinovanú jednotku nádoby na prach a zásobníka na vodu, držiak mopovej utierky a mopovú utierku.
Po dobíť sa čistenie neobnoví.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či robot nie je v režime DND. Režim DND zabráni automatickému vyčisteniu. Ak bol robot manuálne umiestnený na nabíjacej základni pred automatickým nabíjaním, nebude môcť pokračovať v čistení.
Po bodovom čistení alebo po manuálnom pohybe sa robot nemôže vrátiť k dokovacej základni.	<ul style="list-style-type: none">• Po bodovom čistení alebo významnej zmene polohy robot znova vygeneruje mapu. Ak je dokovacia základňa veľmi ďaleko, nemusí sa dať vrátiť na dobíť a musí sa umiestniť na základňu manuálne.
Robot náhle vynechal určité miesto.	<ul style="list-style-type: none">• Snímač steny, snímače zmeny výšky alebo snímač koberca môžu byť znečistené. Vyčistite ich mäkkou suchou tkaninou.
Naplnenie zásobníka na vodu trvá dlho.	<ul style="list-style-type: none">• Vodný filter môže byť zablokovaný a je potrebné ho vyčistiť.

Problém	Riešenie
Červený LED indikátor na základni s automatickým vyprázdňovaním.	<ul style="list-style-type: none"> • Kryt nádoby na prach nie je na svojom mieste. Skontrolujte a opravte inštaláciu. • Ventilátor nefunguje správne. Prípadne v dôsledku ochrany proti prehriatiu v dôsledku častého štartovania a zastavenia. Odpojte napájací kábel a skúste to znova po 30 minútach. • Chyba napätia. Skontrolujte, či miestne napätie spĺňa požiadavky uvedené na nabijacej základni.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo nezvyčajný zvuk pri vyprázdňovaní.	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavná kefka alebo kryt hlavnej kefky nie sú správne nainštalované. Skontrolujte a opravte inštaláciu. • Filter, vzduchové potrubie, nasávací otvor, privody vzduchu alebo nádoba na prach je zablokovaná. Čistením odstráňte upchatie.
Keď sa robot vráti do základne, nespustí sa automatické vyprázdňovanie.	<ul style="list-style-type: none"> • Automatické vyprázdňovanie je deaktivované. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Kryt nádoby na prach nie je na svojom mieste. Skontrolujte a nainštalujte. • Ak sa robot presunie do základne ručne, automatické vyprázdňovanie sa nespustí. Spustite vyprázdňovanie ručne. • Automatické vyprázdňovanie sa nespustí vtedy, ak sa robot vráti do základne bez vysávania. • Po návrate do základne v režime „Nerušit (DND)“ sa robot nevyprázdni automaticky. Upravte čistenie alebo trvanie DND alebo začnite vyprázdňovať ručne. • Úroveň batérie je nižšia ako 10%. Robota nabíjajte, pokiaľ batéria nedosiahne 10%.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii




Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.



Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	7
Omezení.....	7
Baterie a nabíjení.....	7
PŘEHLED SPOTŘEBIČE	7
Robot (Pohled shora)	7
Robot (Pohled zdola).....	8
Robot	8
Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníku na vodu	8
Napájecí kabel	8
Držák mopové utěrky.....	8
Mopová utěrka	8
Nádoba na prach (předem instalovaný jednorázový sáček na prach)	8
Kryt nádoby na prach	8
Jednorázový sáček na prach.....	8
Základna	8
Základna s automatickým vyprazdňováním	8
Základna s automatickým vyprazdňováním (Sejmutý kryt).....	8
Uložení napájecího kabelu	8
INSTALACE	8
Důležité informace.....	8
Umístění nabíjecí základny.....	8
Zapnutí napájení a nabíjení robota	9
Mopování	9
PŘIPOJENÍ K APLIKACI	9
POKYNY PRO POUŽITÍ	10
Zapnutí/Vypnutí	10
Spuštění čištění	10
Bodové čištění	10
Vyprazdňování.....	10
Pozastavení.....	10
Naplnění zásobníku na vodu nebo mytí mopové utěrky	10
Režim spánku.....	10
Režim „Nerušit“ (DND).....	10
Dětská pojistka.....	10
Nabíjení.....	10
Chyba.....	10
Resetování systému.....	11
Obnovení výrobních nastavení	11
BĚŽNÁ ÚDRŽBA	11
Hlavní kartáčky	11
Boční kartáček	11
Všesměrové kolečko	11
Hlavní kolečka.....	11
Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníku na vodu	11
Nastavitelný zásobník na vodu.....	11
Mopová utěrka	11
Snímače robota	11
Výměna sáčku na prach	11
Vzduchové potrubí	12
Nabíjecí kontaktní plochy.....	12
Baterie.....	12
ZÁKLADNÍ PARAMETRY	12
Robot	12
Dokovací základna s automatickým vyprazdňováním	12
BĚŽNÉ PROBLÉMY	13




B**B1**


B1-1




B1-2

**B2**


B2-1




B2-2




B2-3




B2-4

B3**B4**


B4-2




B4-3



B4-4





B4-5




B4-6


C




C1




C1-6




C1-7




C1-8




C1-9



C2




C3




C3-1




C3-2



C4




C5



C5-1




C5-2



C5-3




C5-4




C5-5


C



C6




C7




C8


C8-1




C8-2



C8-3




C8-4




C9


C9-1



C9-2



C9-3



C10



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Omezení

- Nepoužívejte tento výrobek na vyvýšených površích bez překážek, například na podlaze podkrovní, na otevřené terase nebo na horní straně nábytku.
- Abyste předešli zablokování produktu a předešli poškození ceností, před čištěním odstraňte z podlahy lehké předměty (například plastové sáčky) a křehké předměty (například vázy).
- Na výrobek neumísťte žádné předměty (včetně dětí a domácích mazlíčků), ať už je nebo není v provozu.
- Nepoužívejte výrobek na hořící předměty (např. cigaretové nedopalky).
- Výrobek nepoužívejte k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (jako jsou odpady z dekorace, sklo a hřebíky).
- Nepoužívejte mopový modul na koberce.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku musí být výrobek vypnutý a zástrčka musí být vytažena z elektrické zásuvky, když se nepoužívá.
- Do blízkosti nasávacího otvoru základny neumísťte žádné předměty.
- Nevkládejte prsty do otvoru dokovací základny, abyste předešli možnému zranění.
- Neprovazujte výrobek v místnosti, kde spí kojeneček nebo dítě.
- Nepřemísťujte dokovací základnu zvedáním základny nebo nádoby na prach.
- Ujistěte se, zda je robot kompatibilní s dokovací základnou, jinak může vyprazdňování nebo nabíjení selhat.
- Dokovací základnu nepoužívejte ke sbírání kamenů, útržků papíru nebo jiných předmětů, které mohou zablokovat vzduchové potrubí. Pokud se vzduchové potrubí ucpe, okamžitě jej vyčistěte.
- Umístěte dokovací základnu na rovnou podlahu mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde může být robot zavěšen ve vzduchu.
- Na produkt ani dokovací základnu neumísťte žádné předměty (včetně dětí a domácích zvířat), ani je nezakrývejte žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu), ať už je nebo není v provozu.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Nepoužívejte základnu pro vysávání hořlavých nebo výbušných předmětů, jako jsou například zapalovače, benzin a toner používané v tiskárnách nebo kopírkách.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR nebo AED07HRR dodanou s tímto produktem.
- Při uskladnění spotřebiče jej před umístěním na chladné suché místo zcela nabíjete a vypněte. Nabíjete baterii alespoň každé tři měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.
- Aby se zabránilo riziku v důsledku neúmyslného opětovného zapnutí tepelné ochrany, nesmí se tento spotřebič napájet přes externí spínací zařízení, například časovač, ani připojovat k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá požadavkům uvedeným na dokovací stanici.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s výrobkem, abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru.
- Nepoužívejte výrobek s žádným typem napájecího adaptéru, protože by to mohlo způsobit nebezpečí a ztratit platnost záruky.
- Je-li dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, přijměte ochranná opatření.
- Před vložením dokovací stanice do balení odpojte napájecí kabel.

A PŘEHLED SPOTŘEBIČE

A1 Robot (Pohled shora)

-  **Napájení/Čištění**
 - Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí robota
 - Stisknutím spustíte čištění
- Indikátor napájení**
 - Bílý: Úroveň baterie $\geq 20\%$
 - Červený: Úroveň baterie $< 20\%$
 - Bliká: Nabíjení nebo spuštění
 - Bliká červeně: Chyba
- Indikátor WiFi**
 - Pomalu bliká modře: Čeká na připojení
 - Rychle bliká modře: Připojování
 - Zsvítí modře na pět sekund: WiFi připojena



— Bodové čištění/Dětská pojistka

- Stiskněte pro bodové čištění
- Stiskněte a podržte na 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí dětské pojistky



— Základna

- Stiskněte pro návrat do základny

Poznámka: Stiskněte jakékoli tlačítko k zastavení robota v průběhu čištění nebo návrat do základny.

A1-1 — Vertikální nárazník

A1-2 — LiDAR snímač

A1-3 — Snímač stěny

A1-4 — Vyhledávač základny

A1-5 — Reaktivní technologický snímač vyhýbání se překážkám

A2 Robot (Pohled zdola)

- A2-1 — Snímače změny výšky
- A2-2 — Všesměrové kolečko
- A2-3 — Nabíjecí kontakty
- A2-4 — Boční kartáček
- A2-5 — Hlavní kartáčky
- A2-6 — Kryt hlavního kartáčku
- A2-7 — Hlavní kolečka

A3 Robot

- A3-1 — Tlačítko resetování
- A3-2 — Přívod vzduchu
- A3-3 — Držák mopové utěrky
- A3-4 — Nárazník

A4 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníku na vodu

- A4-1 — Zápodka
- A4-2 — Zátka
- A4-3 — Vodní filtr
- A4-4 — Omyvatelný filtr

A5 Napájecí kabel

A6 Držák mopové utěrky

- A6-1 — Otvor uchycení mopové utěrky
- A6-2 — Zápisky držáku mopové utěrky

A7 Mopová utěrka

- A7-1 — Podložky se suchým zipem

A8 Nádoba na prach (předem instalovaný jednorázový sáček na prach)

A9 Kryt nádoby na prach

A10 Jednorázový sáček na prach

A11 Základna

- A11-1 — Šrouby krytu vzduchového potrubí (10)
- A11-2 — Kryt vzduchového potrubí
- A11-3 — Šroubovák
- A11-4 — Upevňovací šrouby základny (6)

A12 Základna s automatickým vyprazdňováním

- A12-1 — Kryt nádoby na prach
- A12-2 — Nádoby na prach
- A12-3 — Spodek dokovací základny
- A12-4 — Stavový indikátor
 - Svítí bíle: Pohotovostní režim
 - Bliká bíle: Vyprazdňování
 - Svítí červeně: Porucha
 - Nesvítí: Nabíjení robota/Vypnuté napájení
- A12-5 — Maják umístění nabíjecí základny
- A12-6 — Nabíjecí kontakty
- A12-7 — Nasávací otvor
- A12-8 — Elektrodotové kartáčky

A13 Základna s automatickým vyprazdňováním (Sejmutý kryt)

- A13-1 — Otvor sáčku na prach
- A13-2 — Filtr

A14 Uložení napájecího kabelu

- A14-1 — Otvor pro uložení napájecího kabelu
- A14-2 — Kabelové vývody
- A14-3 — Napájecí port

Poznámka: Napájecí kabel lze vytáhnout z obou stran.

B INSTALACE

B1 Důležité informace

B1-1 — Uspořádejte kabely, tvrdé nebo ostré předměty (jako jsou hřebíky a sklo) a uvolněné předměty ze země a přemístěte jakékoli nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo škodám na majetku v důsledku zamotání, úderu nebo zachycení předmětů robotem.

B1-2 — Používáte-li tohoto robota na vyvýšeném místě, vždy používejte bezpečnou fyzickou bariéru, abyste zabránili náhodným pádům, které mohou mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámka: Při prvním použití robota jej sledujte po celé jeho trase čištění a dávejte pozor na velké překážky. Robot bude moci v budoucnu čistit sám.

B2 Umístění nabíjecí základny

B2-1 — Vymějte šroubovák z odkládacího prostoru ve spodní části základny.

B2-2 — Základnu položte naopak na měkký, rovný povrch (koberec/ručník/hadřík) a základnu připevňte zašroubováním šesti šroubů.

Poznámka: Kryt nádoby na prach držte pevně, když je obrácená naopak, abyste zabránili jeho poškození.

B2-3 — Připojte napájecí kabel k nabíjecí základně a přebytečný kabel nechte uvnitř úložného otvoru.

B2-4 — Základnu položte na tvrdou a rovnou podlahu (dřevo/dlaždice/beton atd.). Ponechte alespoň 0,3 m volného prostoru na obou stranách, 1 m vpředu a 1 m nahoře. Zkontrolujte, zda má místo dobré pokrytí WiFi signálem a poté spotřebič zapněte.

B2-4-1 — Více než 0,3 m


B2-4-2 — Více než 1 m

Poznámky:

- Když se robot nabíjí, stavový indikátor automaticky zhasne.
- Pokud se vyskytne chyba, stavový indikátor se rozsvítí červeně.
- Nepoužívejte spotřebič bez krytu nádoby na prach nebo sáčku na prach.
- Dokovací základnu položte na rovnou podlahu mimo oheň, teplo a vodu. Vyhybejte se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl robot zůstat viset ve vzduchu.
- Umístění dokovací základny na měkký povrch (koberec/rohož) může způsobit, že se základna nakloní a způsobí problémy s dokováním a odjezdem.

- Přebytečný napájecí kabel držte uvnitř úložného otvoru, aby se robot nezamotal do kabelů a aby se nabíjecí základna nevytahovala nebo neodpojila od napájecího zdroje.
- Chraňte dokovací základnu před přímým slunečním zářením nebo před čimkoly, co by mohlo blokovat maják umístění dokovací základny; v opačném případě se robot nemusí vrátit do dokovací základny.
- Dokovací základna s automatickým vyprazdňováním se nabíjí a vyprazdňuje. Před použitím uložte standardní robotický dok. Pokud to neuděláte, může to způsobit problémy s návratem do dokovací základny.
- Dokovací základnu udržujte podle pokynů pro údržbu.
- Dokovací základnu nečistěte mokrým hadříkem.

B3 Zapnutí napájení a nabíjení robota

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete robota. Počkejte dokud indikátor napájení nezačne svítit a potom položte robota na dokovací základnu. Ujistěte se, zda indikátor napájení nabíjecí základny zhasne a zazní hlasové upozornění „nabíjení“. Chcete-li zachovat výkon vysokovýkonné lithium-iontové dobíjecí baterie, udržujte robota nabitého.

Poznámka: Robot se nemusí zapnout, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě připojte robota k dokovací základně.

B3 Mopování

Poznámka: Abyste předešli nadměrnému hromadění nečistot při prvním použití, podlahy by se měly před mopováním nejméně třikrát vysát.

B4-1 — Stiskněte západku a posuňte kombinovanou jednotku nádoby na prach a zásobníku na vodu dozadu.

B4-2 — Naplňte zásobník na vodu

Otevřete zásobník na vodu, naplňte jej vodou a pevně jej zavřete.

Poznámky:

- Abyste předešli korozi nebo poškození, používejte pouze značkový čistič podlah Roborock v zásobníku na vodu.
- Nepoužívejte horkou vodu, protože to může způsobit deformaci zásobníku.
- Při plnění zásobníku na vodu nakloňte zásobník o 30°, abyste zabránili navlhnutí filtru.

B4-3 — Znovu nainstalujte kombinovanou jednotku nádoby na prach a zásobníku na vodu

Zásobník na vodu zasuňte do robota, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

B4-4 — Nainstalujte mopovou utěrku

Navlhčete mopovou utěrku a vyždímejte ji, dokud nepřestane kapat, pak ji zasuňte podél otvoru pro připevnění a pevně ji připevněte na své místo.

Poznámka: Používejte pouze oficiální mopovou utěrku Roborock.

B4-5 — Nainstalujte držák mopové utěrky

Nasuňte držák mopové utěrky směrem dopředu podél spodní strany robota, dokud nezacvakne na své místo.

Poznámka: Po 60 minutách mopování vyčistěte utěrku, abyste udrželi průtok vody a kvalitu čištění.

B4-6 — Odpojte držák mopové utěrky

Po návratu robota do základny po čištění, zatlačte obě boční západky a vysunutím držáku mopové utěrky směrem dozadu jej vyjměte ven.

Poznámky:

- Po každém použití mopovou utěrku omyjte a ze zásobníku na vodu pravidelně vylévejte nepoužitou vodu.
- Pokud nepoužíváte mopování, odpojte držák mopové utěrky.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI

Robot podporuje aplikaci Roborock nebo Xiaomi Home. Vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

1 Stáhněte si aplikaci



Možnost 1: Vyhledejte „Roborock“ v App Store nebo Google Play, nebo naskenujte níže uvedený QR kód a poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.



Možnost 2: Vyhledejte „Xiaomi Home“ v App Store nebo Google Play, nebo naskenujte níže uvedený QR kód a poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.



2 Resetujte Wi-Fi

Stiskněte a podržte tlačítka  a , dokud nezazní hlasové upozornění „Reset WiFi (Resetovat WiFi)“. Resetování je dokončeno tehdy, když indikátor Wi-Fi bliká pomalu. Robot pak čeká na připojení.

Poznámka: Pokud se nedokážete připojit k robotovi z důvodu konfigurace routeru, zapomenutého hesla nebo jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vašeho robota jako nové zařízení.

3 Přidejte zařízení



Otevřete aplikaci Roborock, poklepejte na tlačítko „Scan to Connect (Naskenovat pro připojení)“ nebo „Search for device (Vyhledat zařízení)“, nebo otevřete aplikaci Xiaomi Home, poklepejte na „+“ v pravém horním rohu a přidejte zařízení podle pokynů.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku probíhajících aktualizací aplikací. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Podporována je pouze 2,4 GHz Wi-Fi síť.
- Pokud robot čeká na připojení více než 5 minut, Wi-Fi se automaticky deaktivuje. Pokud se potřebujete znovu připojit, než budete pokračovat, resetujte Wi-Fi.


POKYNY PRO POUŽITÍ


Zapnutí/Vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete robota. Indikátor napájení se rozsvítí a robot přejde do pohotovostního režimu. Stiskněte a podržte tlačítko  pro vypnutí robota a ukončení aktuálního cyklu čištění.

Poznámka: Během nabíjení nelze robota vypnout.

Spuštění čištění

Stisknutím tlačítka  spustíte čištění. Robot naplánuje svou cestu čištění na základě snímání oblasti. Rozdělí každou místnost na čtverce, nejprve vyčistí okraje čtverce a poté vyplní zónu v klikatém vzoru. Přitom robot vyčistí všechny zóny jednu po druhé, čímž efektivně vyčistí domácnost.



Poznámky:

- Aby robot mohl automaticky vysávat a vrátit se do dokovací základny, spusťte robota ze základny. Během čištění nehybejte s dokovací základnou.
- Pokud je baterie velmi slabá, čištění se nemůže spustit. Před opětovným vyčištěním nechte robota nabít.
- Pokud je čištění dokončeno za méně než 10 minut, oblast se vyčistí dvakrát.
- Pokud je baterie téměř vybitá před dokončením čištění, robot provede obnovovací nabíjení před obnovením čištění z místa, kde bylo vypnuto.
- Před zahájením každého stírání se ujistěte, zda byla správně nainstalovaná mopová utěrka.


Bodové čištění

Současným stisknutím a podržením tlačítka  spustíte bodové čištění.

Rozsah čištění: Robot čistí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m x 1,5 m vycentrovanou na sebe.



Poznámka: Po bodovém čištění se robot automaticky vrátí do výchozího bodu a přepne se do pohotovostního režimu.

Vyprazdňování

Automatické vyprazdňování se spustí, když se vysavač po čištění vrátí do nabíjecí základny. Chcete-li ručně spustit vyprazdňování, stiskněte tlačítko . Vyprazdňování zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.


Poznámka: Vyhněte se častému manuálnímu vyprazdňování.

Pozastavení

Když robot provádí čištění, stisknutím kteréhokoli tlačítka jej pozastavíte, stisknutím tlačítka  pokračujete nebo stisknutím tlačítka  pošlete vysavač zpět do základny.

Poznámka: Umístění pozastaveného robota na dokovací základnu ukončí současně čištění.

Naplnění zásobníku na vodu nebo mytí mopové utěrky

Chcete-li přidat vodu nebo vyčistit mopovou utěrku, stisknutím libovolného tlačítka zastavte robota a vyjměte modul pro mopování. Po přidání vody nebo vyčištění mopové utěrky nainstalujte modul pro mopování a pokračujte stisknutím tlačítka .

Režim spánku

Pokud je robot pozastaven na více než 10 minut, přejde do režimu spánku a jeho indikátor napájení bude pomalu blikat. Stisknutím libovolného tlačítka ho probudíte zpět.

Poznámky:


- Robot se nepřepne do režimu spánku, když se nabíjí.
- Pokud je robot v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim „Nerušit“ (DND)

Režim DND je ve výchozím nastavení aktivován od 22:00 do 08:00. Lze to deaktivovat nebo přizpůsobit v aplikaci.


Když je aktivován režim DND, robot nebude automaticky pokračovat v čištění, indikátor napájení ztmavne a hlasitost hlasových pokynů se sníží.

Dětská pojistka

Stisknutím a podržením tlačítka  aktivujete/deaktivujete dětskou pojistku. Můžete si to nastavit také v aplikaci.

Po aktivaci pojistky nebude robot reagovat na stisknutí tlačítek, když je v klidu. Když robot provádí čištění nebo se připojuje k základně, stisknutím libovolného tlačítka jej zastavíte.

Nabíjení

Po dokončení se robot automaticky vrátí do dokovací základny za účelem nabíjení. V režimu pozastavení stiskněte tlačítko  k odeslání robota do dokovací základny. Když se robot nabíjí, indikátor napájení bude pomalu blikat.

Poznámka: Pokud robot nemůže najít dokovací základnu, vrátí se na poslední počáteční místo. Robot umístěte na dokovací základnu manuálně, aby se dobil.

Chyba

Pokud se vyskytne chyba, indikátor napájení na robotovi nebo stavový indikátor na základně se rozsvítí červeně. V aplikaci se zobrazí kontextové upozornění a může zazníť hlasové upozornění.

Poznámky:


- Pokud robot zůstane v chybovém stavu déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění robota na dokovací základnu v chybovém stavu zastaví aktuální čištění.

Resetování systému

Pokud robot nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej nelze vypnout, resetujte systém. Stiskněte tlačítko resetování a robot se automaticky resetuje.

Poznámka: Po resetování systému se plánované čištění, WiFi atd. obnoví na výrobní nastavení.

Obnovení výrobních nastavení

Pokud robot nefunguje po resetování systému, zapněte jej. Stiskněte a podržte tlačítko  současně se stisknutím tlačítka resetování, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu „Restoring factory settings (Obnovení výrobních nastavení)“. Robot se pak obnoví na výrobní nastavení.

☉ BĚŽNÁ ÚDRŽBA

C1 Hlavní kartáčky

* Čistěte každé 2 týdny a vyměňujte každých 6-12 měsíců.

C1-1 — Hlavní kartáček

C1-2 — Kryt hlavního kartáčku

C1-3 — Západky

C1-4 — Ložisko hlavního kartáčku

C1-5 — Uzávěry hlavního kartáčku

C1-6 — Otočte robota, stiskněte západku a sejměte kryt hlavního kartáčku.

C1-7 — Vyměňte hlavní kartáček a vyměňte ložisko hlavního kartáčku.

C1-8 — Vytáhněte kryty hlavního kartáčku.

C1-9 — Po odstranění namotaných vlasů nebo nečistot na obou koncích hlavních kartáčků je znovu nainstalujte, zatlačte na kryt hlavního kartáčku, aby se zajistil na místě.

Poznámky:

- Hlavní kartáček by se měl otířit vlhkým hadříkem a nechat uschnout mimo dosah přímého slunečního záření.
- K čištění hlavního kartáčku nepoužívejte žíravé čisticí prostředky ani dezinfekční prostředky.

C2 Boční kartáček

* Čistěte každý měsíc a vyměňujte každých 3-6 měsíců.

1. Odšroubujte šroub bočního kartáčku.
2. Vyměňte a vyčistěte boční kartáček. Znovu ho nainstalujte a dotáhněte šroub.

C3 Všesměrové kolečko

* Vyčistěte podle potřeby.

C3-1 — Pomocí nástroje jako je malý šroubovák vypačte osu a demontujte kolečko.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka nelze vyjmout.

C3-2 — Opláchněte kolo a osu, abyste odstranili všechny vlasy nebo nečistoty. Osušte a znovu připevněte kolečko tak, že ho pevně zatlačíte na místo.

C4 Hlavní kolečka

* Čistěte každý měsíc.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte hlavní kolečka.

C5 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníku na vodu

* Čistěte každý týden a filtr vyměňujte každých 6-12 měsíců.

C5-1 — Stisknutím západky vyjměte jednotku. Vyměňte omyvatelný filtr a poté vyprázdněte nádobu na prach.

C5-2 — Vyprázdněte zásobník s nepoužitou vodou.

C5-3 — Naplňte nádobu na prach čistou vodou a jemně ji protřeste. Potom vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Abyste zabránili ucpaní, použijte pouze čerstvou vodu bez čisticí kapaliny.

C5-4 — Filtr opakovaně propláchněte a poklepáním odstraňte co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáčem nebo tvrdými předměty, abyste předešli možnému poškození.

C5-4 — Nechte filtr 24 hodin důkladně vyschnout a znovu jej nainstalujte.

Poznámka: Zakupte si další filtr a v případě potřeby jej vyměňte.

C6 Nastavitelný zásobník na vodu

* Vyčistěte podle potřeby.

C6-1 — Otevřete zásobník na vodu a naplňte jej čistou vodou.

C6-2 — Zavřete zásobník na vodu a jemně jím zatřeste.

C6-3 — Zbylou vodu vylijte podle obrázku.

C6 Mopová utěrka

* Vyčistěte ji po každém použití a vyměňujte každé 3-6 měsíců.

Vyměňte mopovou utěrku z modulu pro mopování. Vyčistěte mopovou utěrku a osušte ji.

Poznámka: Znečištěná mopová utěrka bude mít vliv na výkon mopování. Před použitím vyčistěte mopovou utěrku.

C7 Snímače robota

* Čistěte každý měsíc.

Použijte měkkou suchou tkaninu k otření a vyčištění všech snímačů, včetně:

C7-1 — Vyhledávače dveří

C7-2 — Reaktivního technologického snímače vyhybání se překážkám

C7-3 — Snímače stěn

C7-4 — Snímačů změny výšky

C8 Výměna sáčku na prach

* Vyměňte podle potřeby.

C8-1 — Vertikálně sejměte kryt nádoby na prach, jak je znázorněno na obrázku.

C8-2 — Vytáhněte sáček na prach z nádoby na prach a zahodte ho.

Poznámka: Rukojeť sáčku na prach při vyjímání utěšňuje sáček, aby se zabránilo úniku prachu.

C8-3 — Filtr vyčistěte suchým hadříkem.

C8-4 — Nainstalujte nová sáček na prach na místo podél otvoru a nasaďte kryt nádoby na prach zpět.

C9 Vzduchové potrubí

* Čistěte podle potřeby.

- C9-1** — Odšroubujte šrouby (10) a sejměte kryt.
C9-2 — Vzduchové potrubí a kryt otřete suchým hadříkem.
C9-3 — Znovu namontujte kryt a zašroubujte jej zpět na své místo.

C10 Nabíjecí kontaktní plochy

* Čistěte podle potřeby.

Pomocí měkkého suchého hadříku otřete nabíjecí kontakty na dokovací základně a robotovi. Vyčistěte maják umístění dokovací základny, nabíjecí kontakty a elektroodové kartáčky na dokovací základně.

Baterie

Robot je vybaven výsoce výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Abyste udrželi výkon baterie, udržujte robota během normálního provozu nabitého.

Poznámka: Necháte-li robota delší dobu bez používání, před uskladněním jej vypněte a nejméně jednou za tři měsíce jej nabijte, aby nedošlo k poškození baterie následkem nadměrného vybití.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Robot

Model	Q80ULL
Baterie	14,4 V/5200 mAh lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 V DC 1,2 A
Čas nabíjení	< 6 hodin

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na štítku na spodní straně robota.

Dokovací základna s automatickým vyprazdňováním


Název	Dokovací základna s automatickým vyprazdňováním
Model	AED06HRR, AED07HRR
Jmenovité vstupní napětí	220 - 240 V AC
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Jmenovitý vstup (Shromažďování prachu)	5 A
Jmenovitý vstup (Nabíjení)	0,5 A
Jmenovitý výstup	20 V DC 1,2 A
Nabíjecí baterie	14,4 V/5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie

BĚŽNÉ PROBLÉMY

Problém	Řešení
Nelze zapnout napájení.	<ul style="list-style-type: none">• Úroveň nabití baterie je nízká. Před použitím položte robot na dokovací základnu, aby se nabil.• Teplota baterie je velmi nízká nebo velmi vysoká. Robotu používejte pouze v rozsahu 0 - 40 °C.
Nelze nabíjet.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda se rozsvítil indikátor napájení a zda jsou oba konce napájecího kabelu správně připojeny.• Pokud je kontakt slabý, očistěte kontaktní plochy dokovací základny a robota.
Pomalé nabíjení	<ul style="list-style-type: none">• Pokud se zařízení používá při vysokých nebo nízkých teplotách, automaticky sníží rychlost nabíjení, aby se prodloužila životnost baterie.• Oblasti kontaktů nabíjení jsou znečištěné. Vyčistěte je suchou tkaninou.
Nelze vrátit do dokovací základny.	<ul style="list-style-type: none">• V blízkosti dokovací základny je velmi mnoho překážek. Přesuňte ji na otevřené místo.• Robot je velmi daleko od dokovací základny. Umístěte ho blíže a zkuste to znovu.
Nestandardní chování.	<ul style="list-style-type: none">• Restartujte robota.
Hluk v průběhu čištění.	<ul style="list-style-type: none">• Hlavní kartáček, boční kartáček nebo hlavní kolečka nebo všesměrové kolečko se mohly zaseknout. Vypněte robota a vyčistěte je.
Nelze se připojit k Wi-Fi síti.	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi je vypnuta. Obnovte Wi-Fi a zkuste to znovu.• Signál Wi-Fi je slabý. Přesuňte robota do oblasti s dobrým Wi-Fi příjmem.• Neobvyklé připojení Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi a stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu.• Nelze se připojit k síti Wi-Fi. Při nastavení routeru se může vyskytnout chyba.• Obráťte se na zákaznický servis společnosti Roborock.
Slabá čistící schopnost a/nebo vypadávající prach.	<ul style="list-style-type: none">• Nádoba na prach je plná a je třeba ji vyprázdnit.• Filtr je zablokovaný a je třeba jej vyčistit.• Hlavní kartáčky jsou zaseknuté je třeba je vyčistit.
Plánované čištění nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Baterie je vybitá. Plánované čištění může začít pouze tehdy, je-li úroveň nabití baterie nad 20 %.
Dochází k napájení energií vždy, když je robot na nabíjecí základně?	<ul style="list-style-type: none">• Robot bude čerpat energii, pokud bude v základně, aby se udržel výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.
Musí se robot nabít nejméně 16 hodin při prvních třech použitích?	<ul style="list-style-type: none">• Ne. Lithiová baterie nemá paměťový efekt. Robot může být použit kdykoli po úplném nabití.
Během mopování není žádná nebo dostatek vody.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je v zásobníku na vodu voda a použijte mobilní aplikaci pro nastavení průtoku vody nebo si prohlédněte návod, kde najdete úplné pokyny, jak správně nainstalovat kombinovanou jednotku nádoby na prach a zásobníku na vodu, držák mopové utěrky a mopovou utěrku.
Po dobití se čištění neobnoví.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, zda robot není v režimu DND. Režim DND zabrání automatickému vyčištění. Pokud byl robot manuálně umístěn na nabíjecí základně před automatickým nabíjením, nebude moci pokračovat v čištění.
Po bodovém čištění nebo po manuálním pohybu se robot nemůže vrátit k dokovací základně.	<ul style="list-style-type: none">• Po bodovém čištění nebo významné změně polohy robot znovu vygeneruje mapu. Pokud je dokovací základna velmi daleko, nemusí se dát vrátit na dobití a musí se umístit na základnu manuálně.
Robot náhle vynechal určité místo.	<ul style="list-style-type: none">• Snímač stěny, snímače změny výšky nebo snímač koberce mohou být znečištěny. Vyčistěte je měkkou suchou tkaninou.
Naplnění zásobníku na vodu trvá dlouho.	<ul style="list-style-type: none">• Vodní filtr může být zablokovaný a je třeba jej vyčistit.

Problém	Řešení
Červený LED indikátor na základně s automatickým vyprazdňováním.	<ul style="list-style-type: none"> • Kryt nádoby na prach není na svém místě. Zkontrolujte a opravte instalaci. • Ventilátor nefunguje správně. Případně v důsledku ochrany proti přehřátí v důsledku častého startování a zastavení. Odpojte napájecí kabel a zkuste to znovu po 30 minutách. • Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí splňuje požadavky uvedené na nabíjecí základně.
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý zvuk při vyprazdňování.	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavní kartáček nebo kryt hlavního kartáčku nejsou správně nainstalovány. Zkontrolujte a opravte instalaci. • Filtr, vzduchové potrubí, sací otvor, přírůdky vzduchu nebo nádoba na prach je zablokována. Čištěním odstraňte ucpání.
Když se robot vrátí do základny, nespustí se automatické vyprazdňování.	<ul style="list-style-type: none"> • Automatické vyprazdňování je deaktivováno. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. • Kryt nádoby na prach není na svém místě. Zkontrolujte a nainstalujte. • Pokud se robot přesune do základny ručně, automatické vyprazdňování se nespustí. Spustte vyprazdňování ručně. • Automatické vyprazdňování se nespustí tehdy, pokud se robot vrátí do základny bez vysávání. • Po návratu do základny v režimu „Nerušit (DND)“ se robot nevyprázdní automaticky. Upravte čištění nebo trvání DND nebo začněte vyprazdňovat ručně. • Úroveň baterie je nižší než 10 %. Robota nabíjejte, dokud baterie nedosáhne 10 %.

Informace o likvidaci opotřebeného elektrického zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech a/nebo na příložených dokumentech znamená, že se při likvidaci nesmí elektrická a elektronická zařízení míchat s obecným domácím odpadem.

V zájmu správného hospodaření, obnovy a recyklace odveďte prosím tyto produkty na určená sběrná místa, kde budou přijaty bez poplatku. V některých zemích je možné tyto produkty vrátit přímo místnímu maloobchodu v případě, pokud si objednáte podobný nový výrobek.

Správná likvidace těchto produktů pomůže ušetřit hodnotné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a prostředí, které mohou jinak vzniknout v důsledku nesprávného zacházení s odpadem. Bližší informace o nejbližším sběrném místě získáte na místním úřadě.


Při nesprávné likvidaci odpadu mohou být uplatněny pokuty v souladu s platnou legislativou.

Pro právnické osoby v Evropské unii

Pokud potřebujete likvidovat elektrická a elektronická zařízení, bližší informace získáte od svého místního prodejce nebo dodavatele.

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Pokud si přejete zlikvidovat toto zařízení, obraťte se na místní úřad nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace tohoto typu odpadu.



Servisné stredisko pre SR:

SWISS spol. s r. o.
Pestovateľská 13 – areál OC Korzo 821 04 Bratislava
Tel. č.: 02/6720 2080
Fax č.: 02/6720 2081
servis@swisservice.sk

Servisní středisko pro ČR:

SWISS CZ s.r.o.
Pavlovická 272/18, 779 00 Olomouc Česká Republika
Tel. č.: +420 5816 94 000
Fax č.: +420 5816 94 001
olomouc@swisscz.cz