

Mi Smart Standing Fan 2 Lite Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

OPATŘENÍ

Instalace

- ⚠ Ujistěte se, že je ventilátor správně nainstalován přesně podle návodu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.
- ⚠ Dokud není ventilátor smontován, nepřipojujte jej do elektrické zásuvky.

Obsluha ventilátoru

- ⚠ Před přemístěním ventilátor vypněte a odpojte ze zásuvky.
- ⚠ Pevně držte stojan ventilátoru, aby nedošlo k jeho pádu a zranění osob.

Používání ventilátoru

- ⚠ Pokud ventilátor vydává neobvyklé zvuky, nepříjemně zapáchá, přehřívá se nebo se nepravdělně otáčí, okamžitě jej přestaňte používat.
- ⚠ Během chodu ventilátoru se o něj neopírejte ani jej nenakláňejte.
- ⚠ Na hlavu ventilátoru opakovaně netlačte, aby nedošlo k poškození vnitřního mechanismu.

Napájecí kabel

- ⚠ Před opravou nebo přemístěním ventilátoru odpojte napájecí kabel.
- ⚠ Ventilátor vždy od sítě odpojujte tak, že vytáhnete zástrčku, nikoli kabel.
- ⚠ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za originální napájecí kabel zakoupený u výrobce nebo v poprodejním servisu.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.

- ⚠ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. (Pro evropské země nebo regiony)
- ⚠ Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo kovovými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoužila při používání výrobku. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. (Pro žádné evropské země nebo regiony)
- ⚠ Po dokončení montáže je přísně zakázáno odstraňovat kryty za jakýmkoliv účelem.
- ⚠ Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- ⚠ Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nevzniklo nebezpečí.

Bezpečnostní pokyny


Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.


- ⊗ Nepoužívejte tento ventilátor na místech, kde se může snadno převrhnout nebo kde jsou poblíž jiné nestabilní předměty.
- ⊗ Nepoužívejte tento ventilátor v horkém a vlhkém prostředí, například v koupelně.
- ⊗ Nepoužívejte tento ventilátor, pokud je jeho napájecí kabel poškozený nebo je uvolněná zástrčka.
- ⊗ Nepoužívejte tento ventilátor, pokud není nainstalována jeho přední mřížka nebo pokud je jeho zadní mřížka uvolněná nebo pokud spadla.
- ⊗ Nedovolte obsluhovat tento ventilátor dospělým osobám, které nejsou schopny jej ovládat, ani dětem.
- ⊗ Tento ventilátor nerozebírejte ani neopravujte.
- ⊗ Napájecí kabel příliš nemačkejte, neohýbejte ani nekrúťte, aby nedošlo k odhalení nebo přetržení jeho jádra.
- ⊗ Nevkládejte prsty ani žádné předměty do přední mřížky, zadní mřížky nebo lopatek ventilátoru, pokud je ventilátor v provozu.
- ⊗ Udržujte vlasy a látky mimo dosah ventilátoru, aby se do něj nezachytily.
- ⊗ Nepoužívejte nevhodnou zásuvku.
- ⊗ Dodaný napájecí kabel nepoužívejte s žádným jiným zařízením.
- ⊗ Při běžném používání tohoto výrobku by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.

Obsah balení



1

Motor, horní stojan
a napájecí kabel



2

Sestava ventilátoru
(přední mřížka, sestava lopatek
ventilátoru, zadní mřížka)



3

Spodní stojan



4

Základna




5

Montážní knoflík lopatek
ventilátoru



6

Knoflík zadní mřížky



7

Imbus



8

Šroub základny 1x



9

Šroub mřížky
ventilátoru 1x





10

Uživatelská
příručka


Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Přehled



Návod na instalaci


Krok 1: Instalace základny



Návod na instalaci


Krok 2: Otevřete sestavu ventilátoru

Rozeberte sestavu **2** ventilátoru, jak je znázorněno na obrázcích níže: **1** Otáčejte **11** přední mřížkou proti směru hodinových ručiček, dokud se mřížky neuvolní. **2** Poté vyjměte přední mřížku ze **13** zadní mřížky a vyjměte **12** sestavu lopatek ventilátoru.




Krok 3: Nainstalujte zadní mřížku

Při montáži **13** zadní mřížky na motor se ujistěte, že "↑" směřuje nahoru, a otáčením **6** knoflíku zadní mřížky ve směru hodinových ručiček zadní mřížku k motoru dotáhněte.



Krok 4: Nainstalujte sestavu lopatek ventilátoru


Zarovnejte středový otvor **12** sestavy lopatek ventilátoru s hřídelí motoru a nainstalujte ji na hřídel, poté na hřídel motoru nainstalujte knoflík **5** sestavy lopatek ventilátoru. Otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček upevněte sestavu lopatek ventilátoru na hřídel motoru.



Návod na instalaci

Krok 5: Nainstalujte přední mřížku

1. Zarovnejte značku zarovnání přední mřížky s levou značkou zarovnání zadní mřížky a ujistěte se, že **11** přední mřížka je správně nasazena na **13** zadní mřížku.
2. Otáčejte přední mřížkou ve směru hodinových ručiček, dokud se značka zarovnání přední mřížky nesrovná s pravou značkou zarovnání zadní mřížky. Ujistěte se, že jsou mřížky správně upevněny.



Krok 6: Upevněte přední mřížku


Vložte šroub mřížky ventilátoru **9** do otvoru ve spodní části mřížky ventilátoru. Pomocí přiloženého imbusu **7** otočte šroubem ve směru hodinových ručiček a utáhněte jej.



Používání


Připojení k elektrické zásuvce

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Jakmile uslyšíte pípnutí, ventilátor je úspěšně připojen.




Zapnutí/vypnutí

Zapnutí


Stisknutím tlačítka  zapnete ventilátor. Při prvním zapnutí je nastavena výchozí rychlost na pomalou (1).

Vypnutí

Když je ventilátor zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka  jej vypnete.

Přepínání rychlosti/režimu

Přepínání rychlosti


Stisknutím tlačítka  můžete nastavit rychlost. Při jednotlivých stisknutích se rozsvítí příslušný stavový indikátor (viz tabulka níže). Ventilátor si zapamatuje a při opětovném zapnutí nastaví naposledy použitý režim rychlosti.

Rychlost	Pomalá (1)	Střední (2)	Rychlá (3)
Stav indikátoru	***	***	***

Poznámka: * znamená, že indikátor svítí; • znamená, že indikátor nesvítí.


Používání

Přepínání režimů


Stisknutím a podržením tlačítka  přepnete mezi přímým prouděním vzduchu a režimem spánku. V režimu spánku svítí indikátor režimu spánku a v režimu přímého proudění vzduchu indikátor nesvítí.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je ventilátor nastaven na přímé proudění vzduchu. Ventilátor si zapamatuje a po opětovném zapnutí nastaví naposledy použitý režim.

Povolení/zakázání oscilace

Stisknutím tlačítka  povolíte nebo zakážete oscilaci 90°. Ventilátor si zapamatuje a při opětovném zapnutí nastaví naposledy použitou oscilaci.

Odložené vypínání

Stisknutím tlačítka  můžete procházet časy odloženého vypnutí: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny a vypnuto, přičemž se rozsvítí odpovídající indikátor(y) stavu (viz tabulka níže). Pět sekund po použití funkce odloženého vypnutí se na stavovém indikátoru (indikátorech) zobrazí odpovídající stav aktuálně zvolené rychlosti.


Naplánovaný stav	Vypnuto	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny
Stav indikátoru	•••	*••	*••	*••

Poznámka: * znamená, že indikátor svítí; • znamená, že indikátor nesvítí.

Další možnosti odloženého vypnutí (až o 8 hodin) najdete v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Upravení směru proudění vzduchu

Hlavu či mřížku ventilátoru jemně zvedněte nebo zatlačte dolů, abyste upravili proudění vzduchu směrem nahoru nebo dolů.



Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home



Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Případně vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte své zařízení. * Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.



Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů na základě aktuální verze aplikace.



Připojování k Wi-Fi

Současně stisknete a podržte tlačítka  a . Jakmile uslyšíte pípnutí, ventilátor čeká na připojení, poté jej můžete spárovat se svým zařízením prostřednictvím aplikace.

Používání



Stav indikátoru Wi-Fi:

Stav Wi-Fi	Čekání na připojení	Připojování	Připojeno	Připojení selhalo
Stav indikátoru	Bliká oranžově	Bliká modře	Modrý	Oranžový



Resetování Wi-Fi

Provedení resetu Wi-Fi připojení je potřeba provést za okolností uvedených v tabulce níže.

Účet Mi, se kterým je ventilátor spárován, byl změněn.
Router, ke kterému je ventilátor připojen, byl změněn.
Účet nebo heslo routeru, ke kterému je ventilátor připojen, bylo změněno.
Ventilátor nelze ovládat pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home.



Současně stiskněte a podržte tlačítka  a . Jakmile uslyšíte dlouhé pípnutí, připojení Wi-Fi bylo úspěšně resetováno a následně čeká na připojení.

Povolení/zakázání Wi-Fi připojení

Když je ventilátor v provozu, stiskněte a podržte současně tlačítka  a , dojde k vypnutí připojení Wi-Fi a ventilátor se vypne.

Když je ventilátor zapnutý, připojení Wi-Fi je automaticky zapnuto.

Funkce dětské pojistky

Chcete-li funkci dětské pojistky vypnout, přejděte na stránku Mi Smart Standing Fan 2 v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home nebo současně stiskněte a podržte tlačítka  a  dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Poznámka: Resetováním Wi-Fi připojení nebo opětovným odpojením ventilátoru lze také tuto funkci deaktivovat.

Odstraňování problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Ventilátor nefunguje	Ze zásuvky nejde elektřina nebo není ventilátor připojen k napájení.	Připojte jej k elektrické zásuvce, která splňuje požadavky ventilátoru.
	Sestava lopatek ventilátoru nebo mřížky nejsou správně nainstalovány.	Podle pokynů v uživatelské příručce je zkontrolujte a ujistěte se, že jsou správně nainstalovány.
	Dětská pojistka je zapnutá.	Vypněte dětskou pojistku v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home nebo odpojte ventilátor od napájení a poté jej znovu zapojte.
Nelze se připojit k Wi-Fi	Wi-Fi připojení je 5 GHz.	Připojte se k 2,4GHz Wi-Fi síti.
	Ventilátor je více než půl hodiny offline.	Resetujte Wi-Fi připojení.
Lopatky ventilátoru jsou zaseknuté	Lopatky ventilátoru jsou zablokované cizím předmětem.	Vypojte ventilátor ze zásuvky a odstraňte cizí předmět.

Specifikace

Název	Mi Smart Standing Fan 2 Lite	Jmenovité napětí	220 - 230 V~	Délka napájecího kabelu	1,6 m
Model	JLLDS01XY	Jmenovitá frekvence	50/60 Hz	Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Typ	AC stojanový ventilátor	Jmenovitý výkon	38 W	Rozměry položky	343 x 330 x 1000 mm
Celková hmotnost	4,5 kg	Čistá hmotnost	3,5 kg	Emise hluku	≤ 58 dB(A)
* Rádiová frekvence a rádiový přenosový výkon					
Specifikace RF		Provozní frekvence		Maximální výstupní výkon	
2,4G Wi-Fi		2412 - 2472 MHz		19,67 dBm	

Požadavky na informace o produktu	Testovací data
Maximální průtok ventilátoru (F)	32,2 m ³ /min
Příkon ventilátoru (P)	36,9 W
Servisní hodnota (SV)	0,87 (m ³ /min)/W
Maximální rychlost vzduchu (c)	3,2 m/s
Standard měření pro servisní hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	0,57 W
Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA)	56 dB(A)
Sezónní spotřeba elektriny (Q)	12,45 kWh/a
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že jsou výrobky během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou k výrobku.

Doba trvání a podmínky týkající se zákonných záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho Xiaomi výrobek bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání ve výše uvedeném období. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz výrobku bude nepetržitý nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním výrobku.

2. NÁPRAVY

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění, nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit výrobek v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany výrobku, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi požadovat, abyste před obdržением záručního servisu předložili doklady nebo potvrzení o nákupu a/nebo splnili požadavky na registraci.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi".

Omezená záruka se nevztahuje na: (a) Poškození způsobené přírodními nebo božími vlivy, například úderem blesku, tornádem, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími vlivy; (b) Nedbalost; (c) Komerční použití; (d) Změny nebo úpravy jakékoli části Výrobku; (e) Poškození způsobené použitím s jinými výrobky než Xiaomi; (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným používáním; (g) Poškození způsobené servisem provozováním výrobku mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmoli, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat si všechna data, software nebo jiné materiály, které máte v produktu uloženy nebo uchovány. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá. Žádný prodejce, zástupce nebo zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli změny, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo kdy to společnost Xiaomi slíbila jinak, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nehodami, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztrát zisku, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo omezené záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobek prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.

Informace o shodě s předpisy



Společnost Zhejiang Xingyue Equipment Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu JLLDS01XY je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaraton.html>.



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí a odevzdat použité spotřebiče na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Bližší informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na www.mi.com/global/service/userguide.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz